



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAN24062BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	28
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách... 28	
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	28
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	29
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	29
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	30
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	30
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	30
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpůsobení nastavení progra- mu	30
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	31
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	31
Režim šetření energie	12	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	31
Instalace a připojení	13	Spuštění programu.....	32
Vybalení spotřebiče.....	13	Upravení doby skončení před spuštěním programu	32
Rozsah dodávky.....	13	Namáčení prádla.....	32
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla	32
Odstranění přepravních pojistek	15	Zrušení programu.....	32
Připojení spotřebiče	16	Pokračování programu při nast- avení stop po máchání.....	33
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vyjmutí prádla.....	33
Seznámení	18	Vypnutí spotřebiče.....	33
Spotřebič	18	Dětský zámek	33
Násypka na prací prostředky	19	Aktivace dětského zámku	33
Ovládací prvky.....	19	Deaktivace dětského zámku.....	34
Displej	20	Základní nastavení	35
Tlačítka	22	Přehled základních nastavení	35
Programy	23	Změna základních nastavení.....	35
Příslušenství	26	Čištění a ošetrování	36
Před prvním použitím	26	Tipy pro údržbu spotřebiče	36
Spuštění praní bez prádla	26	Čištění bubnu	36
Prádlo	27	Čištění násypky na prací prostředky	36
Příprava prádla	27	Odvápnění	37
Třídění prádla	28	Čištění čerpadla	37

Čištění odtokové hadice u sifonu...	39
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	40

Odstranění poruch 43

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	43
Poruchy funkce.....	44
Zvuky	47
Problém s výsledkem	47
Netěsnost	48
Zápachy.....	48
Nouzové odblokování.....	49

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 49

Demontáž spotřebiče	49
Nasazení přepravních pojistek	49
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	50
Likvidace starého spotřebiče	50

Zákaznický servis..... 51

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	51
--	----

Hodnoty spotřeby 52

Technické údaje 52

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!