



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WUU28T60BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	31
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	32
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	32
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	32
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	33
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	34
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	34
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	34
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpusobení nastavení progra- mu	34
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	34
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	35
Režim šetření energie	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	35
Instalace a připojení	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	36
Vybalení spotřebiče.....	13	Spuštění programu.....	36
Rozsah dodávky.....	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	36
Požadavky na místo instalace.....	14	Namáčení prádla.....	36
Odstranění přepravních pojistek	15	Přidání prádla	37
Připojení spotřebiče	17	Zrušení programu.....	37
Vyrovnaní spotřebiče.....	18	Pokračování programu při nastave- ní stop po máchání.....	37
Seznámení	19	Vyjmutí prádla.....	37
Spotřebič	19	Vypnutí spotřebiče.....	37
Násypka na prací prostředky	20	Dětský zámek	38
Ovládací prvky.....	20	Aktivace dětského zámku	38
Displej	21	Deaktivace dětského zámku.....	38
Tlačítka	23	Základní nastavení	39
Programy	24	Přehled základních nastavení	39
Příslušenství	29	Změna základních nastavení.....	40
Před prvním použitím	29	Čištění a ošetrování	40
Spuštění praní bez prádla	29	Typy pro údržbu spotřebiče	40
Prádlo	31	Čištění bubnu	40
Příprava prádla	31	Čištění násypky na prací prostředky	40
Třídění prádla	31	Odvápnění	41

Čištění čerpadla	42
Čištění odtokové hadice u sifonu...	44
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	44

Odstranění poruch 47

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	47
Poruchy funkce.....	48
Zvuky	52
Problém s výsledkem	52
Netěsnost	53
Zápachy.....	54
Nouzové odblokování.....	55

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 55

Demontáž spotřebiče	55
Nasazení přepravních pojistek	55
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	56
Likvidace starého spotřebiče	56

Zákaznický servis..... 57

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	57
--	----

Hodnoty spotřeby 58

Technické údaje 58

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!