



Návod k obsluze

Soundbar

SR-B20A

CZ

OBSAH

ÚVOD	5
O tomto návodu	5
Vlastnosti	6
Dodávané příslušenství	9
NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE	11
Popis přístroje (zpředu a shora)	11
Popis přístroje (zezadu)	13
Popis dálkového ovladače	14
PŘÍPRAVA	16
Příprava	16
Upozornění pro přípravu	19
Instalace přístroje	21
Připojení TV	22
Připojení televizoru pouze přiloženým optickým digitálním kabelem	22
Připojení TV kabelem HDMI (není přiložen)	23
Připojení zvukových zařízení	25
Připojení externího subwooferu	26
Příprava dálkového ovladače	27
Zapnutí a vypnutí přístroje	28
REPRODUKCE	29
Základní ovládání během reprodukce	29
Nastavení zvuku podle požadavků	31
Zvukové funkce přístroje	31
Prostorová reprodukce	32
Stereo reprodukce	33
Nastavení hlasitosti subwooferu	34
Čistá reprodukce lidského hlasu (CLEAR VOICE)	35
„Potěšení z hlubokých basů (BASS EXT)	36
Poslech hudby ze zařízení Bluetooth®	37

PŘIDANÉ FUNKCE	40
Změna jasu indikátorů (Dimmer)	40
Použití ovladače TV k řízení funkcí soundbaru (HDMI Control)	41
Zobrazení typu audio signálu a nastavení	42
Ovládání přístroje pomocí aplikace	43
KONFIGURACE	44
Povolení/potlačení funkce HDMI Control	44
Povolení/vypnutí funkce automatického pohotovostního režimu	45
Povolení/potlačení dětské pojistky	46
Aktivace/deaktivace funkce Bluetooth Standby	47
Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth	48
Volba úrovně komprimace dynamického rozsahu	49
Reset přístroje	51
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	52
Pokud se objeví potíže, zkontrolujte nejprve následující	52
Pokud se objeví potíže: Napájení nebo obecná funkce	53
Přístroj se náhle vypne	53
Přístroj nelze zapnout	54
Přístroj není možné ovládat z panelu	55
Napájení je zapnuté a indikátory jsou zhasnuté (napájení se zdá vypnuté)	56
Přístroj nereaguje správně	57
Přístroj se zapíná sám od sebe	58
Přístroj nelze ovládat pomocí dálkového ovladače	59
Přístroj nelze ovládat pomocí dálkového ovladače TV	60
Pokud se objeví potíže: Audio	61
Žádný zvuk	61
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk	62
Hlasitost se po zapnutí přístroje sníží	63
Prostorový efekt není dosažen	64
Je slyšet šum	65
Pokud se objeví potíže: Bluetooth®	66
Přístroj nelze připojit k zařízení Bluetooth®	66
Zvuk ze zařízení Bluetooth® není slyšet nebo se náhle přerušil	67
Pokud se objeví potíže: Aplikace	68
Aplikace nerozpozná přístroj	68

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!