

## **Brašna na koloběžku**



## **Uživatelský manuál**

Výrobek neperte a nežehlete. Nečistěte chemickými prostředky. Při znečištění obalu čistěte povrch vlhkým hadříkem. Zamezte styku s ohněm. Dbejte na čisté a suché prostředí při skladování.

### **Upozornění:**

Na tašku je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se neposkytuje na běžné opotřebení, mechanické poškození ani na závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.