

Panasonic®

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TG1611FX**

KX-TG1612FX

KX-TG1613FX

KX-TG1711FX

KX-TG1712FX



Zobrazený model je KX-TG1611. Zobrazený model je KX-TG1711.

***Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 9.***

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajícího. Je třeba nechat si aktivovat příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Obsah

Úvod

Porovnání modelů	3
Informace o příslušenství	3
Obecné informace	4

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	5
Důležité bezpečnostní pokyny	6
Zajištění nejlepších provozních podmínek	6
Další informace	7
Technické údaje	7

Začínáme

Uvedení do provozu	9
Základní informace	10
Ovládací prvky	11
Displej	13
Vypnutí a zapnutí	13
Počáteční nastavení	13

Uskutečňování/přijímání hovorů

Hovory	15
Odpověď na hovory	15
Užitečné funkce dostupné během hovoru	16

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	17
--	----

Nastavení

Nastavitelné funkce	18
Další možnosti nastavení	20

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	21
Seznam volajících	21

Hlasová pošta

Hlasová pošta	23
-------------------------	----

Interkom/Vyhledávání

Interkom	24
Vyhledávání mikrotelefonu	24
Přesměrování hovorů, konferenční hovory	24

Užitečné informace

Zadávaní znaků	25
Chybová hlášení	27
Řešení potíží	27
Montáž na stěnu	30
Podmínky používání	31
Prohlášení o shodě	32

Rejstřík

Rejstřík	33
--------------------	----

Úvod

Porovnání modelů

Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2
	KX-TG1613	KX-TG1611	KX-TGA161	3
Série KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171	1
	KX-TG1712	KX-TG1711	KX-TGA171	2

- Funkce interkom je k dispozici pouze u modelů KX-TG1612, KX-TG1613 a KX-TG1712.
- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG1611FX/KX-TG1612FX/KX-TG1613FX/KX-TG1711FX/KX-TG1712FX


Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.	Položka příslušenství/Objednací číslo	Množství		
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612 KX-TG1712	KX-TG1613
①	Síťový adaptér/PNLV226CE	1	2	3
②	Telefonní kabel	1	1	1
③	Nabíjecí baterie*1	2	4	6
④	Kryt na mikrotelefon*2	1	2	3
⑤	Nabíječka	—	1	2

*1 Informace o náhradní baterii: strana 4.

*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!