

GRILL GR2600, GR3000

POPIS CZ

1. Přívodní kabel
2. Tlačítko zapnout/vypnout.
3. Regulace teploty.
4. Kontrolky nastavení teploty.
5. Zásuvka přívodního kabelu.
6. Podstavec pro zešíkmení grilu.
7. Grilovací deska
8. Miska na tekutý odpad.

UPOZORNĚNÍ



Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.

Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.

VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte přístroj ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte grill naprázdno. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým povrchem přístroje.

Přístroj položte na rovný a stabilní povrch. Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při čištění. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru. Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku. Se všemi opravami se obraťte na autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím otřete grilovací desku navlhčeným hadříkem. Následně desku osušte papírovým ubrouskem.
- Před vlastním použitím potřete desku jedlým olejem.
- Grill položte na stabilní, rovnou plochu, která je odolná teplotě, protože gril hřeje částečně i směrem dolů
- Miska na tekutý odpad musí být umístěna v přístroji. Jinak odpad bude stékat na plochu pod grilem.
- Pokud chcete, aby odtékal samostatně, můžete pomocí vyklopením (6) gril naklonit.
- Přívodní kabel (1) vložte do zásuvky (5) na přístroji a zapojte ho do zásuvky.
- Pro zapnutí stiskněte (2) a následně vyberte (3) teplotu, při které chcete grilovat. Doporučujeme na začátku nastavit nejdříve nejvyšší, aby došlo k rychlému nahřátí, a pak následně teplotu snížit.
- Položte potraviny na gril (7).
- Pro manipulaci s potravinami používejte dřevěnoné pomůcky, ktájení nebo píchání do desky ostrými nástroji by mohlo poškodit nepřilnavý povrch desky.
- Částečné ztmavnutí desky po grilování není závadou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj vypněte (2) a následně vyjměte přívodní kabel z přístroje I zásuvky
- Vyčkejte na částečné vychladnutí, kdy se grilu budete moci dotknout bez rizika popálení. Čištění desky bude jednodušší, pokud bude ještě teplá. Čistěte ji papírovým ubrouskem navlhčeným jedlým olejem.

- Nepoužívejte drátěnky, abrazivní prostředky, tekuté abrazivní prostředky nebo jiné chemické prostředky, které by mohli desku nevratně poškodit. The tray (7) may be cleaned with water and detergent suitable for the dishwasher.
- Zásuvka na tekutý odpad můžete umýt běžným způsobem nebo v myčce nádobí.
- Zásuvka na přírodní kabel musí být vždy suchá.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho nevyhazujte do směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

GRILL GR2600, GR3000 SLOVAK

POPIS SK

1. Prívodný kábel
2. Tlačidlo zapnúť / vypnúť.
3. Regulácia teploty.
4. Kontrolky nastavenie teploty.
5. Zásuvka prívodného kábla.
6. Podstavec pre zošikmenie grilu.
7. Grilovacia doska
8. Miska na tekutý odpad.

UPOZORNENIE

 Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka. Pozor horúce!

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre budúce použitie.

Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Pokiaľ takéto osoby budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť musí si byť táto osoba istá, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny týkajúce sa zariadení pochopili a aj možné riziko použitia tohto spotrebiča.

Tento spotrebič nesmú používať deti.

Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí. Všetky igelitové tašky a balenie ihneď zlikvidujte. Sú potenciálne nebezpečné pre deti.

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti bez overenia, že napätie na typovom štítku a vašej domácnosti sú rovnaké.

VEĽMI DÔLEŽITÉ: Nikdy neponárajte prístroj ani prívodný kábel a do vody alebo inej tekutiny. Nikdy pri prevádzke nenechávajte prístroj bez dozoru.

Nepoužívajte grill naprázdno. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí. Prístroj, ani káble nesmie byť v priamom kontakte s horúcim povrchom prístroja. Prístroj položte na rovný a stabilný povrch.

Prístroj vždy odpojte od siete, ak ho nechcete naďalej používať, pred montážou / demontážou alebo pri čistení. Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie. Čistenie a údržba vykonáva užívateľ, nemôže sa vykonávať deťmi mladšími 8 rokov a bez dozoru. Pokiaľ je prívodný kábel prístroja porušený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku. So všetkými opravami sa obracajte na autorizované servisné stredisko. Tento výrobok nie je určený pre použitie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím utrite grilovaciu dosku navlhčenou hadříkom. Následně dosku osušte papierovým obrúskom.
- Pred vlastným použitím potrite platňu jedlým olejom.
- Grill položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je odolná teplote, pretože grill hreje čiastočne aj smerom nadol
- Miska na tekutý odpad musí byť umiestnená v prístroji. Inak odpad bude stekať na plochu pod grilom.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!