

Rohnson®

Návod k použití

MLÝNEK NA MASO

R-5410



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Odpojte ze sítě vždy při montáži a demontáži přístroje.
- Při manipulaci přístroje uchopte vždy oběma rukama. Nikdy při manipulaci nechte přístroj za mísu či hlavici.
- Nepřipevňujte na přístroj nůž a mlecí disky, pokud používáte tvarovací nástavce pro „Kebbe”.
- Nikdy nestláchejte potraviny rukama. Vždy použijte pěchovadlo.
- Nevkládejte do přístroje potraviny jako kosti, ořechy atd.
- Nevkládejte do přístroje zázvor nebo jiné vlákninové potraviny.
- Nenechávejte přístroj v provozu déle než 10 minut. Nechte přístroj dalších 10 minut vychladnout a poté můžete opět pokračovat.
- Při pěchování potravin nevyvíjejte na přístroj příliš velký tlak. Zabráníte tak poškození přístroje.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.

- Nikdy spotřebič nepoužívejte, má-li poškozený napájecí kabel nebo vidlici, nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správnosti funkcí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech. Není určen pro komerční použití.
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
- Spotřebič používejte pouze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, elektrický/plynový sporák, vařič atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.).
- Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
- Po 10 minutách nepřetržitého provozu doporučujeme nechat přístroj vychladnout po dobu 10 minut.
- Před prvním použitím omyjte všechny části spotřebiče – VYJMA těla přístroje!

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!