

acer



Aspire 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 5

Zahrnuje: A515-56 / A515-56G / A515-56S

Tato revize: 09/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Stručné pokyny | 6 | Bluelight Shield | 45 |
| Uživatelské příručky | 6 | Zabezpečení počítače | 47 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 6 | Používání bezpečnostního zámku počítače | 47 |
| Vypnutí počítače | 6 | Použití hesla | 47 |
| Péče o počítač | 7 | Zadání hesel | 48 |
| Péče o adaptér střídavého proudu | 8 | Čtečka otisků prstů | 49 |
| Čištění a servis | 8 | Jak použít čtečku otisků prstů | 49 |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie | 8 | Nástroj BIOS | 54 |
| Interní baterie | 11 | Pořadí spouštění | 54 |
| Seznámení s notebookem Acer | 12 | Nastavení hesel | 54 |
| Obrazovka | 12 | Řízení spotřeby | 55 |
| Zobrazení klávesnice | 13 | Úsporný režim | 55 |
| Pohled zleva | 14 | Jednotka bateriových zdrojů | 57 |
| Informace o USB 3.2 Gen 1 | 14 | Vlastnosti baterie | 57 |
| Informace o USB typu C | 15 | Dobíjení baterie | 57 |
| Pohled zprava | 15 | Optimalizace životnosti baterie | 58 |
| Pohled zespodu | 16 | Kontrola napájení z baterie | 59 |
| Používání klávesnice | 17 | Upozornění na vybití baterie | 59 |
| Zámkové klávesy | 17 | S počítačem na cestách | 60 |
| Speciální klávesy | 17 | Odpojení od stolního počítače | 60 |
| Klávesové zkratky | 19 | Přenášení | 60 |
| Klávesy Windows | 19 | Příprava počítače | 60 |
| Používání přesného touchpadu | 20 | Co s sebou na schůzky | 61 |
| Gesta na touchpadu | 20 | Přenášení počítače domů | 61 |
| Změna nastavení touchpadu | 22 | Příprava počítače | 61 |
| Obnovení | 24 | Co vzít s sebou | 61 |
| Vytvoření zálohy historie souboru | 24 | Zvláštní opatření | 62 |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů | 27 | Používání počítače v domácí kanceláři | 62 |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby | 27 | Cestování s počítačem | 62 |
| Obnovení počítače | 31 | Příprava počítače | 62 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 32 | Co vzít s sebou | 63 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 34 | Zvláštní opatření | 63 |
| Používání připojení Bluetooth | 38 | Cestování do jiných zemí | 63 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 38 | Příprava počítače | 63 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 38 | Co vzít s sebou | 63 |
| Připojení k Internetu | 41 | Zvláštní opatření | 64 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 41 | Univerzální sériová sběrnice (USB) | 66 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 41 | Port USB typu C | 67 |
| Připojení pomocí kabelu | 44 | Video a zvukové konektory | 68 |
| Integrovaná možnost síťového připojení | 44 | Připojení monitoru | 68 |
| Připojení k mobilní síti | 44 | Sluchátka a mikrofon | 68 |
| | | HDMI | 69 |
| | | Časté otázky | 71 |
| | | Vyzhádání služby | 73 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!