

acer



*Swift 5*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Swift 5

Zahrnuje: SF514-55T / SF514-55GT / SF514-55TA

Tato revize: 09/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>46</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	46
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	46
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	47
Péče o počítač .....	7	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>48</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Jak použít čtečku otisků prstů .....	48
Čištění a servis .....	8	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>53</b>
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	Pořadí spouštění .....	53
Interní baterie .....	11	Nastavení hesel .....	53
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>12</b>	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>54</b>
Obrazovka .....	12	Úsporný režim .....	54
Zobrazení klávesnice .....	13	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>56</b>
Pohled zleva .....	14	Vlastnosti baterie .....	56
Informace o USB typu A .....	14	Dobíjení baterie .....	56
Informace o USB typu C .....	14	Optimalizace životnosti baterie .....	57
Pohled zprava .....	15	Kontrola napájení z baterie .....	58
Pohled zespodu .....	16	Upozornění na vybití baterie .....	58
<b>Používání klávesnice</b>	<b>17</b>	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>59</b>
Zámkové klávesy .....	17	Odpojení od stolního počítače .....	59
Speciální klávesy .....	17	Přenášení .....	59
Klávesové zkratky .....	18	Příprava počítače .....	59
Klávesy Windows .....	19	Co s sebou na schůzky .....	60
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>20</b>	Přenášení počítače domů .....	60
Gesta na touchpadu .....	20	Příprava počítače .....	60
Změna nastavení touchpadu .....	22	Co vzít s sebou .....	60
<b>Obnovení</b>	<b>24</b>	Zvláštní opatření .....	61
Vytvoření zálohy historie souboru .....	24	Používání počítače v domácí kanceláři .....	61
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	27	Cestování s počítačem .....	61
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	27	Příprava počítače .....	61
Obnovení počítače .....	31	Co vzít s sebou .....	62
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	32	Zvláštní opatření .....	62
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	34	Cestování do jiných zemí .....	62
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>38</b>	Příprava počítače .....	62
Povolení a zakázání Bluetooth .....	38	Co vzít s sebou .....	62
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	38	Zvláštní opatření .....	63
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>41</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>65</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	41	<b>Port USB typu C</b>	<b>66</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	41	<b>Port Thunderbolt 4</b>	<b>67</b>
<b>Bluelight Shield</b>	<b>44</b>	Monitory .....	67
		<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>68</b>
		Připojení monitoru .....	68
		Sluchátka a mikrofon .....	68
		<b>HDMI</b>	<b>69</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!