

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Helmer TC 21

Elektronický, voděodolný, výcvikový obojek s dosahem ovládání 500 metrů.



© Ovladač (vysílačka)

1. Anténa – vysílá elektromagnetický signál do přijímače (obojku)
2. Poutko – pro provléknutí provázku a pověšení např. na krk.
3. LCD obrazovka – možnost ovládání až 3 obojků najednou



Ovládání 1. obojku



Ovládání 2. obojku



Ovládání 3. obojku



0-99 stupnice .Intenzita vibrací a el. impulzů.



Stav nabití zařízení



El. výboj



Vibrace



Zvukový signál




4. Tlačítko elektrického výboje – stisknutím tohoto tlačítka pustíte do obojku el. výboj. Silně doporučujeme začít na malých intenzitách a ty upravit v závislosti na reakci zvířete.
5. Tlačítko vibrace – stisknutím tohoto tlačítka spustíte vibrace na obojku.
6. Tlačítko zvukového signálu - stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvukový tón na obojku.
7. Přepínání mezi obojky – pokud máte více obojků a ovládáte je jednou vysílačkou, tímto tlačítkem přepínáte, který obojek chcete ovládat.
8. Tlačítko (-) – Tímto tlačítkem snižujete intenzitu el. výboje, vibrací a zvukového povelu.
9. Tlačítko (+) – Tímto tlačítkem zvyšujete intenzitu el. výboje, vibrací a zvukového povelu.



© Vlastnosti

1. 3 výcvikové režimy: Elektrický výboj, Vibrace, Zvukový signál.
2. Nabíjecí obojek i vysílačka – doba nabíjení je asi 3h.
3. Plně vodotěsný obojek
4. Dosah ovládání až 500m
5. Nastavitelných 100 stupňů intenzity el. výboje, vibrací, a zvuku.
6. Jednou vysílačkou mohou být ovládány až 3 obojky
7. Úsporný režim s funkcí Auto Sleep s pohybovým senzorem.
8. Nekovové vodivé kontaktní body na obojku

© Vysílačka

1. Pro rozsvícení displeje stiskněte jakékoliv tlačítko na vysílačce
2. Pomocí tlačítka  vyberte obojek, který chcete ovládat .
3. Pomocí tlačítek  , nastavte intenzitu el. výboje / vibrací / zvukového signálu.



Vysílačku před použitím nabijte

© Úsporný režim

Vysílačka	Přechází do úsporného režimu automaticky po 1 min. nečinnosti	Pro probuzení stiskněte jakékoliv tlačítko.
Obojek (přijímač)	Přechází do úsporného režimu automaticky po 10 min. bez pohybu.	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!