

PHILIPS

Bezdrátový
reproduktor

TAS3505

Návod k obsluze



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2

2	Váš bezdrátový reproduktor	3
	Obsah balení	3
	Přehled reproduktoru	3

3	Začínáme	4
	Nabíjení vestavěné baterie	4
	Zapnutí/vypnutí	4

4	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Ovládání přehrávání	5
	Ovládání telefonního hovoru	5

5	Informace o výrobku	6
----------	----------------------------	----------

6	Řešení problémů	7
	Obecné	7
	Bluetooth	7

7	Upozornění	8
	Shoda	8
	Péče o životní prostředí	8
	Prohlášení FCC	9
	Oznámení ohledně ochranné známky	9

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přesvědčte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
- Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).
- Dbejte na to, aby byl kolem reproduktoru dostatek volného prostoru pro ventilaci.
- Reproduktor používejte bezpečně v prostředí o teplotě v rozmezí 0° až 45 °C.
- Používejte pouze příslušenství a doplňky určené výrobcem.

Bezpečnostní opatření ohledně baterií

- Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (sada baterií nebo vložená baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízkém tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce představovat bezpečnostní riziko.
- Baterii nevyměňujte za nesprávný typ, který může porazit ochranný kryt (například některé typy lithiových baterií).
- Vyhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrčení nebo rozříznutí baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt reproduktoru.
- Žádnou část reproduktoru nikdy nepromazávejte.
- Reproduktor umístěte na plochý, tvrdý a stabilní povrch.
- Reproduktor nikdy neumísťujte na jiná elektrická zařízení.
- Reproduktor používejte pouze v interiéru. Reproduktor chraňte před vodou, vlhkostí a předměty naplněnými kapalinami.
- Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!