

**PHILIPS**

Bezdrátový  
reproduktor

TAS5505

# Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Důležité</b>	<b>2</b>
	Bezpečnost	2

---

<b>2</b>	<b>Váš bezdrátový reproduktor</b>	<b>3</b>
	Úvod	3
	Co je v krabici	3
	Přehled hodinového rádia	3

---

<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	<b>4</b>
	Nabijte integrovanou baterii	4
	Zapínání/Vypínání	4

---

<b>4</b>	<b>Přehrávejte ze zařízení Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Přehrávejte ze zařízení Bluetooth	5
	Ovládání přehrávání	5
	Ovládání telefonního hovoru	5
	Párování pro stereofonní režim	5

---

<b>5</b>	<b>Informace o výrobku</b>	<b>7</b>
----------	----------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Řešení problémů</b>	<b>8</b>
	Obecné	8
	Bluetooth	8

---

<b>7</b>	<b>Oznámení</b>	<b>9</b>
	Shoda	9
	Péče o životní prostředí	9
	Prohlášení FCC	9
	Upozornění o obchodní značce	10

# 1 Důležité

## Bezpečnost

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Ujistěte se, zda je kolem reproduktoru dostatek volného místa pro ventilaci.
- Reproduktor používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0° a 45°.
- Používejte pouze příslušenství a doplňky určené výrobcem.

### Bezpečnostní opatření pro baterie

- Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte ji jen bateriemi stejného nebo ekvivalentního typu.
- Baterie (balení baterií nebo instalovaná baterie) nesmí být vystavována nadměrnému teplu, jako například slunci, ohni a podobně.
- Baterie při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách může představovat bezpečnostní riziko.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může zrušit zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).
- Vystavení baterie ohni nebo horkým kamnům, mechanické drcení nebo řezáním baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



### Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
- Nikdy nemažte jakoukoli část tohoto reproduktoru.
- Umístěte tento reproduktor na plochý, tvrdý a stabilní povrch.
- Nikdy nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
- Používejte tento reproduktor pouze uvnitř. Uchovávejte tento reproduktor daleko od vody, vlhka a objektů naplněných kapalinou.
- Uchovávejte tento reproduktor daleko od přímého slunečního světla, otevřeného ohně nebo horka.
- Riziko výbuchu, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!