

Chladnička • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3 - 18

Chladnička • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 19 - 34

Fridge • INSTRUCTIONS FOR USE **GB** 35 - 50

Hűtőszekrény • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **H** 51 - 66



CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
	II. VYOBRAZENÍ	8
	III. ZMĚNA ORIENTACE DVERÍ	8
	IV. INSTALACE	11
	V. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	12
	VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
	VII. INFORMAČNÍ LIST	17
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	19
	II. VYOBRAZENIE	24
	III. ZMENA ORIENTÁCIE DVERÍ	24
	IV. INŠTALÁCIA	27
	V. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	28
	VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV	31
	VII. INFORMAČNÝ LIST	33
GB	I. SAFETY INFORMATION	35
	II. OVERVIEW	40
	III. REVERSE DOOR	40
	IV. INSTALLATION	43
	V. DAILY USE	44
	VI. TROUBLESHOOTING	47
	VII. INFORMATION LETTER	49
HU	I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	51
	II. LEÍRÁS	56
	III. AJTÓ NYITÁSÁI OLDALÁNAK CSERÉJE	56
	IV. TELEPÍTÉS	59
	V. MINDENNAPI HASZNÁLAT	60
	VI. PROBLÉMAMEGOLDÁS	63
	VII. MŰSZAKI ADATOK	65

Chladnička

eta 136490000E, 236490000E, 236490010E

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovějte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl rádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstraněte síťový kabel (co nejbližše spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpely úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvlezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Všeobecná bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!

Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič zabudován.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte k urychlení odmrazovacího procesu mechanická zařízení ani jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoškozujte chladící okruhy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!