

Specyfikacja techniczna myszy:

Czujnik: optyczny, DPI: 1200/2400/3200/4800 (domyślnie), Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywotność przycisków: 3 000 000 kliknięć, Podświetlenie: mix kolorów (Rainbow), Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,5 m

Specyfikacja techniczna podkładki:

Idealna dla bardzo czułych myszy, Design przeciw poceniu się zabezpiecza kształt krawędzi podkładki. Gumowana dolna część, Wymiary: 287 x 244 x 3 mm

Instalacja:

1. Podłącz mysz i klawiaturę do dostępnych USB portów w komputerze.
2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz i klawiaturę.
3. Przy pierwszym użyciu poczekaj około 15 sekund, aż zostanie zainstalowany ogólny sterownik.
4. Pracuj zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania:

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: www.marvogaming.eu

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

FN + F1 - odtwarzacz multimedialny, FN + F2 - zwiększ głośność, FN + F3 - zmniejsz głośność, FN + F4 - wycisz dźwięk, FN + F5 - poprzednia piosenka, FN + F6 - następny utwór, FN + F7 - odtwarzanie / pauza, FN + F8 - stop, FN + F9 - strona główna, FN + F10 - e-mail, FN + F11 - mój komputer, FN + F12 - ulubione

Funkcja sterowania podświetleniem

FN + LED: tryb pulsujący (FN + „-” lub FN + „+”, aby zmienić częstotliwość), FN + PU: zwiększenie jasności, FN + PD: zmniejszenie jasności

Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablów urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera - Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x podkładka dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczaj produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

Zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Chronić produkt przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie.

Zasady utrzymania:

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



MARVO
TOUCH WISDOM



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming

CZ – Herní sada CM306 (klávesnice, myš & podložka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Klávesnice: Podsvícená herní klávesnice. Ani-ghosting pro 19 kláves. Multimediální funkce. Velký rám pro optimální podporu zápěstí.

Myš: Optická herní myš, snadné přepínání citlivosti, tlačítko pro výběr 4 možností DPI

Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 107, Anti-ghosting: 19 kláves, Typ klávesnice: membránová, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Síla stisknutí: 50 ± 10 g, Podsvícení: mix barev (Rainbow), Připojení: USB, Délka kabelu: 1.5 m

Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/2400/3200/4800 (defaultně), Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 3 000 000 kliknutí, Podsvícení: mix barev (Rainbow), Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 127 x 70 x 40 mm

Technická specifikace podložky:

Ideální pro vysoce citlivé myši, Design proti pocení chrání před zvlhčením okrajů podložky, Pogumovaná spodní část, Rozměry: 287 x 244 x 3 mm

Instalace:

1. Připojte myš a klávesnici k dostupným USB portům v počítači.
2. Zkontrolujte, zda počítač myš a klávesnici rozpoznal.
3. Při prvním použití počkejte cca 15 s, dokud není nainstalován obecný ovladač.
4. Pracujte podle manuálu.
5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru:

Pro pokročilá nastavení si stáhněte a nainstalujte speciální driver ze stránek: www.marvogaming.eu

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.
2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.
3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Kombinace funkčních kláves:

FN+F1 - přehrávač médií, FN+F2 - zvýšení hlasitosti, FN+F3 - snížení hlasitosti, FN+F4 - vypnutí zvuku, FN+F5 - předchozí skladba, FN+F6 - další skladba, FN+F7 - play/ pauza, FN+F8 - stop, FN+F9 - domovská stránka, FN+F10 - e-mail, FN+F11 - můj počítač, FN+F12 - oblíbené

Funkce ovládání podsvícení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!