



MASCOM MC9130 UHDCI

Návod k obsluze

www.mascom.cz

info@mascom.cz

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	2
Funkce, příslušenství	4
Popis	5
Připojení	6
Popis funkce Dálkového Ovládání.....	8
První Instalace	9
Použití Hlavního menu	10
E-Manual - E-příručka	11
Použití menu Nastavení	12
Seznam kanálů	15
Elektronický programový průvodce	15
Prohlížeč médií	16
Nahrávání pomocí USB	17
Konfigurace Rodičovské nastavení	18
Aktualizace softwaru.....	19
Notifikace pohotovosti	19
Navigace kanály	19
Připojení	20
Wake ON (Probuzení zapnuto)	21
Řešení problémů s připojením.....	22
Používání síťové služby Sdílení Audia/Videa ..	22
Aplikace	22
Internetový prohlížeč	23
Systém HBBTV.....	23
Teletext	24
Podmíněný Přístup	24
Informace o ochranných známkách.....	24
Informace o likvidaci	25
Technický popis	25
Řešení problémů	27

DOPORUČENÍ

MASCOM LINKA POMOCI

Pokud narazíte na problém, který se vám nedaří překonat volejte :

MASCOM HELP LINE (Po-Pá 9-17hodin)

Tel.: 257 912 646

Mob.: 602 682 797

Mail : info@mascom.cz

Informace naleznete též v poradně na webu :
www.mascom.cz

Zdroj energie

- Používejte vždy dodávaný síťový adaptér.
- Používejte pouze pro napětí, které je uvedeno na síťovém adaptéru.
- Při běžném provozu se může adaptér zahřát. Nejedná se o závadu.
- Ujistěte se, že adaptér není během provozu přikrytý.
- V blízkosti 15 cm (minimálně) od síťového adaptéru ponechte volný prostor.
- Na adaptéru jsou uvedeny příslušné informace a bezpečnostní upozornění.

UPOZORNĚNÍ: Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky.

Síťový kabel

Přístroj, nábytek ani jiné věci nepokládejte na napájecí kabel (přívodní šňůru), tak aby se nepřiskřípl. S napájecím kabelem manipulujte uchycením za zástrčku. Neodpojujte přístroj taháním za kabel, a nikdy se napájecího kabelu nedotýkejte mokřými rukama; mohlo by to způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Napájecí kabely musí být vždy umístěny tak, abyste na ně nešlapali. Poškozený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Jednou za čas napájecí kabel zkontrolujte. V případě poškození napájecího kabelu, požádejte o pomoc nejbližšího servisního zástupce. Výměnu síťového kabelu by měl provádět pouze autorizovaný servis.

- Nepokládejte přístroj na přímé sluneční světlo, do míst s nadměrnou prašivostí, mechanickými otřesy nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
- Sada by měla být umístěna na pevný a bezpečný základ. Přístroj nepokládejte na měkké povrchy, například na koberec, které by mohl blokovat ventilační otvory na spodní straně.
- Přístroj by neměl být umístěn do místnosti s vysokou vlhkostí, jako např. do kuchyně, protože hrozí nebezpečí poškození či poruchy přístroje.
- Topení nebo tepelné radiátory pod přístrojem také mohou zapříčinit poruchu nebo poškození přístroje.
- Horký vzduch, který stoupá během provozu, by měl být dostatečně odvětráván cirkulací vzduchu. Nepokládejte přístroj do uzavřených prostor, ani jej nezakrývejte.
- Předejděte kontaktu přístroje s vodou nebo vlhkostí. Neuvádějte jej do provozu poblíž vany nebo bazénu.
- Dbejte na to, abyste zajistili vhodnou odvětrávání. Abyste zabránili jeho přehřátí, umístěte přístroj na místo s adekvátní ventilací.

- V případě vniknutí cizího předmětu nebo tekutiny do přístroje jej odpojte z elektrické sítě a před dalším použitím ho nechte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Zamezte kontaktu přístroje s vodou a nepokládejte na něj nádoby s tekutinou.
- K odpojení přístroje se používá síťová zástrčka. Odpojený přístroj musí být snadno ovladatelný.

VÝSTRAHA

Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení (Dodané příslušenství nebo) Tento výrobek může obsahovat knoflíkové baterie. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Označení na výrobku

Následující symboly jsou použity na výrobku jako indikátory omezení a bezpečnostních opatření a pokynů. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na výrobku. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen tak, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Produkt ochranné třídy II s funkčním uzemněním: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.



Ochranné uzemnění: Označený terminál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený(é) terminál(y) je/je/sou za normálních provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.



Pozor, viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!