



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTH85202BY

cs Návod k použití a k instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	24
 Bezpečnostní pokyny	4	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	24
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Čištění filtru na vlákna	25
Instalace	6	 Nastavení signálů	26
Obsluha	7	 Zvuky	27
Čištění/údržba	10	 Čištění	28
 Ochrana životního prostředí	11	Čištění sušičky a ovládacího panelu	28
Obal / starý spotřebič	11	Čištění čidla vlhkosti	28
Chladivo	11	Čištění filtru EasyClean	28
Pokyny pro úsporu	12	 Co dělat v případě poruchy?	30
 Instalace a připojení	12	 Hodnoty spotřeby	32
Rozsah dodávky	12	Tabulka s hodnotami spotřeby	32
Instalace a připojení sušičky	12	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	32
Volitelné příslušenství	14	 Technické údaje	33
Přeprava a ochrana proti mrazu	14	 Zákaznický servis	33
 Nejdůležitější ve zkratce	15		
 Seznámení se spotřebičem	16		
Sušička	16		
Ovládací panel	17		
Displej	18		
 Prádlo	19		
Příprava prádla	19		
Třídění prádla podle	19		
 Programy a tlačítka	20		
Programy	20		
Tlačítka	22		
 Obsluha spotřebiče	23		
Vložení prádla a zapnutí sušičky	23		
Nastavení programu	23		
Spuštění programu	23		
Průběh programu	23		
Změna programu nebo přidání prádla	24		
Přerušení programu	24		
Konec programu	24		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!