



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTH85204BY

cs Návod k použití a k instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Obsluha spotřebiče	25
 Bezpečnostní pokyny	4	Vložení prádla a zapnutí sušičky	25
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Nastavení programu	25
Instalace	6	Spuštění programu	25
Obsluha	8	Průběh programu	25
Čištění/údržba	10	Změna programu nebo přidání prádla	26
 Ochrana životního prostředí	11	Přerušení programu	26
Obal / starý spotřebič	11	Konec programu	26
Chladivo	11	Vyjmoutí prádla a vypnutí sušičky	26
Pokyny pro úsporu	12	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	26
 Instalace a připojení	12	Čištění filtru na vlákna	27
Rozsah dodávky	12	 Nastavení signálů	29
Instalace a připojení sušičky	12	 Zvuky	30
Volitelné příslušenství	14	 Čištění	30
Přeprava a ochrana proti mrazu	14	Čištění sušičky a ovládacího panelu	30
 Odtok kondenzované vody	15	Čištění čidla vlhkosti	31
 Nejdůležitější ve zkratce	17	Čištění filtru EasyClean	31
 Seznámení se spotřebičem	18	 Co dělat v případě poruchy?	33
Sušička	18	 Hodnoty spotřeby	35
Ovládací panel	19	Tabulka s hodnotami spotřeby	35
Displej	20	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	35
 Prádlo	21	 Technické údaje	36
Příprava prádla	21	 Zákaznický servis	36
Třídění prádla podle	21		
 Programy a tlačítka	22		
Programy	22		
Tlačítka	24		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!