



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTW876LBY

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Konec programu	30
 Bezpečnostní pokyny	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	31
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	31
Instalace	6	Odstranění vláken	32
Obsluha	8	 Nastavení spotřebiče	34
Čištění/údržba	10	Dětská pojistka	34
 Pokyny pro úsporu	12	Tiché sušení	34
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Přizpůsobení nastavení spotřebiče	34
Rozsah dodávky	12	 Čištění a údržba	36
Instalace spotřebiče	13	Čištění spotřebiče	36
Připojení spotřebiče	15	Čištění senzoru vlhkosti	37
Před prvním použitím	16	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	38
Volitelné příslušenství	16	Čištění spodní části	38
 Stručný návod	17	 Údržba spotřebiče	41
 Seznámení se spotřebičem	18	Příprava před údržbou spotřebiče	41
Přehled spotřebiče	18	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	42
Panel	19	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	43
 Displej	20	 Nápověda pro spotřebič	46
 Přehled programů	23	 Přeprava spotřebiče	48
 Nastavení programu	25	 Hodnoty spotřeby	49
 Prádlo	27	Tabulka s hodnotami spotřeby	49
Příprava prádla	27	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	49
Třídění prádla	28	 Technické údaje	50
 Obsluha spotřebiče	29	 Likvidace	51
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	29	 Zákaznický servis	52
Nastavení programu	30		
Spuštění programu	30		
Průběh programu	30		
Změna programu nebo přidání prádla	30		
Přerušování programu	30		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!