

# concept

**Akumulátorový ruční vysavač**

**Akumulátorový ručný vysávač**

**Odkurzacz ręczny akumulatorowy**

**Akkumulátoros kézi porszívó**

**Akumulatora rokas puteklisūcējs**

**Cordless hand-held vacuum cleaner**

**Akku-Handstaubsauger**

**Aspirateur à main rechargeable**

**Aspirapolvere manuale ad accumulatore**

**Aspiradora de mano a batería**

**Aspirator de mână cu acumulator**



VP4360 | VP4370 | VP4380

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO



## Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry			
	VP4360	VP4370	VP4380
Napětí akumulátoru	11,1 V	14,8 V	18,5 V
Napětí nabíjecího adaptéru	AC 100–240 V ~ 50/60 Hz		
	DC = 14 V	DC = 18 V	DC = 22,5 V
Příkon	70 W	90 W	110 W
Hlučnost	≤ 80 dB (A)	≤ 80 dB (A)	≤ 80 dB (A)
Baterie	Li-ion 2000 mAh	Li-ion 2200 mAh	Li-ion 2200 mAh
Doba provozu	cca 45 min	cca 40 min	cca 35 min
Doba úplného nabíjení	cca 5 h	cca 4 h	cca 4 h

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku nabíjecího adaptéru.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Při vypořádání nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!