

SIEMENS

Myčka nádobí

SN27YI01CE

cs Návod k obsluze



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	25
Všeobecné pokyny	4	glassZone.....	26
Použití k určenému účelu	4	Výšky koše na nádobí.....	27
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Bezpečná instalace	11		
Bezpečné použití	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12		
Likvidace obalu	12	Nastavení odvápňovacího zařízení	28
Úspora energie	12	Speciální sůl	29
Technologie sušení Zeolith 	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení....	29
Aquasenzor	12	Regenerace odvápňovacího zařízení	30
Senzory	13		
autoOpen Dry	13		
Instalace a připojení	13		
Rozsah dodávky	13		
Instalace a připojení spotřebiče	14		
Přípojka pro odtok	14		
Přípojka pitné vody	14		
Elektrické připojení	14		
Seznámení	16		
Spotřebič	16		
Ovládací prvky	17		
Programy	20		
Upozornění pro zkušební ústavy	21		
Favourite 	21		
Přídavné funkce	22		
Vybavení	23		
Horní koš na nádobí	23		
Spodní koš na nádobí	24		
Příborová zásuvka	24		
Etažér	25		
Před prvním použitím	27		
První uvedení do provozu	27		
Odvápňovací zařízení	28		
Přehled nastavení tvrdosti vody	28		
Nastavení odvápňovacího zařízení	28		
Speciální sůl	29		
Vypnutí odvápňovacího zařízení....	29		
Regenerace odvápňovacího zařízení	30		
Leštící zařízení	30		
Leštítlo	30		
Nastavení množství přidávaného leštítla	31		
Vypnutí leštícího zařízení	31		
Mycí prostředek	31		
Vhodné mycí prostředky	31		
Nevhodné mycí prostředky	32		
Upozornění k mycím prostředkům	33		
Naplnění mycího prostředku	33		
Nádobí	34		
Poškození sklenic a nádobí	34		
Uložení nádobí	35		
Vyklopení nádobí	35		
Základní ovládání	36		
Otevření dvírek spotřebiče	36		
Zapnutí spotřebiče	36		
Nastavení programu	36		
Nastavení přídavné funkce	36		
Nastavení časové předvolby	36		
Spuštění programu	36		
Zastavení programu	37		
Přerušení programu	37		

Zobrazení informací o programu	37
Vypnutí spotřebiče.....	37
Základní nastavení	38
Přehled základních nastavení.....	38
Změna základních nastavení.....	39
Nastavení času	39
Home Connect	40
Rychlé spuštění Home Connect.....	40
Home Connect Nastavení	41
Dálkový start ⏪	41
Vzdálená diagnostika	41
Aktualizace softwaru	41
Ochrana údajů.....	41
Čistění a ošetřování	42
Čištění mycí vany	42
Čisticí prostředky.....	42
Rady k čištění spotřebiče.....	42
Čisticí program ✎	42
Systém sítek	43
Cištění ostřikovacích ramen	44
Odstranění poruch	46
Bezpečnost spotřebiče	46
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	47
Výsledek mytí	49
Problém Home Connect.....	56
Pokyny v indikačním poli.....	56
Poruchy funkce.....	56
Mechanické poškození.....	57
Zvuky	58
Cištění čerpadla odpadní vody	59
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	59
Demontáž spotřebiče	59
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	60
Přeprava spotřebiče	60
Likvidace starého spotřebiče	60

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!