



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAU24T60BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění	31
Všeobecné pokyny	4	Značky pro údržbu na visačkách...	31
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	5		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	7		
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Zapnutí spotřebiče	33
Likvidace obalu	12	Nastavení programu	33
Úspora energie a zdrojů	12	Přizpůsobení nastavení progra- mu	34
Režim šetření energie	13	Vložení prádla	34
Instalace a připojení	13	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34
Vybalení spotřebiče	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	35
Rozsah dodávky	14	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35
Požadavky na místo instalace	14	Spuštění programu	36
Odstranění přepravních pojistek	15	Upravení doby skončení před spuštěním programu	36
Připojení spotřebiče	16	Přidání prádla	36
Vyrovnání spotřebiče	17	Zrušení programu	36
Seznámení	19	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	36
Spotřebič	19	Vyjmout prádla	36
Násypka na prací prostředky	20	Vypnout spotřebiče	37
Ovládací prvky	20		
Displej	21		
Tlačítka	23		
Programy	24		
Příslušenství	29		
Před prvním použitím	29		
Spuštění praní bez prádla	29		
Prádlo	30		
Příprava prádla	30		
Třídění prádla	31		
Prací a ošetřovací prostředky	32		
Doporučené prací prostředky	32		
Dávkování pracích prostředků	33		
Základní ovládání	33		
Zapnutí spotřebiče	33		
Nastavení programu	33		
Přizpůsobení nastavení progra- mu	34		
Vložení prádla	34		
Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34		
Použití odměrky na tekuté prací prostředky	35		
Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35		
Spuštění programu	36		
Upravení doby skončení před spuštěním programu	36		
Přidání prádla	36		
Zrušení programu	36		
Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	36		
Vyjmout prádla	36		
Vypnout spotřebiče	37		
Dětský zámek	37		
Aktivace dětského zámku	37		
Deaktivace dětského zámku	37		
Základní nastavení	38		
Přehled základních nastavení	38		
Změna základních nastavení	38		
Cistění a ošetřování	39		
Tipy pro údržbu spotřebiče	39		
Čištění bubnu	39		
Čištění násypky na prací prostředky	39		
Odvápnení	40		
Čištění čerpadla	40		

Čištění odtokové hadice u sifonu...	43
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	43

Odstranění poruch **46**

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	46
Poruchy funkce.....	47
Zvuky	50
Problém s výsledkem.....	50
Netěsnost	51
Zápachy.....	52
Nouzové odblokování.....	53

**Přeprava, uskladnění a likvida-
ce.....** **53**

Demontáž spotřebiče	53
Nasazení přepravních pojistek	53
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	54
Likvidace starého spotřebiče	54

Zákaznický servis..... **55**

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	55
---	----

Hodnoty spotřeby **56****Technické údaje** **56**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!