



SIEMENS



Pračka se sušičkou

WD4HU541EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Přehled programů	28
 Bezpečnostní pokyny	5	Volitelný program	28
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Tabulka sušení	34
Instalace	6	Škrobení	34
Obsluha	8	Barvení/bělení	34
Čištění/údržba	10	 Výchozí nastavení programu	35
 Ochrana životního prostředí	11	volba teplota	35
Obal/starý spotřebič	11	otáčky	35
Šetřete energii a zdroje	11	hotovo za	35
Automatické vypnutí	12	wash+dry or dry	36
 Umístění a připojení	12	 Přídavná nastavení programu	37
Standardní příslušenství	12	≡⌚ Speed	37
Bezpečnostní pokyny	13	↓ (Předpírka)	37
Plocha instalace	13	☒ (snadné žehlení)	37
Instalace na betonovou nebo dřevěnou		☑ (extra máchání)	37
trámovou podlahu	13	☑ (voda plus)	37
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14	☆ (oblíbený program)	38
Odstranění přepravních zámků	14	🔊 (Tiché)	38
Sejmutí podpěrných příček	15	☐ (vzdálený start)	38
Délky hadice a kabelu	15	 Obsluha spotřebiče	39
Přívod vody	16	Příprava spotřebiče	39
Odvod vody	17	Zapnutí spotřebiče / volba programu	39
Vyrovnání	18	Úprava vybraného programu	39
Elektrické připojení	18	Volba dodatečných programů	40
Před prvním praním	19	Vložení prádla do bubnu	40
Přeprava	19	Dávkování a přidávání pracího	
 Seznámení se spotřebičem	21	prostředku a aviváže	41
Spotřebič	21	Spuštění programu	42
Ovládací panel	22	Dětská pojistka	42
Dotykový displej	23	Přidání/vyjmutí prádla	43
 Prádlo	24	Změna programu	43
Příprava prádla k praní	24	Přerušování programu	43
Příprava prádla k sušení	25	Konec programu	43
 Prací a ochranné produkty	26	Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče	
Doporučení pro prací prostředky	27	 Home Connect	44
		Vyvolání nabídky Home Connect	45
		Spojení s domácí sítí nebo aplikací	
		Home Connect	45
		Aktivace/deaktivace Wi-Fi	47

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!