

PHILIPS

Soundbar

Řada 8000

TAB8405

Návod k obsluze



Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité informace	3	4 Použití vašeho zařízení Soundbar	16
Bezpečnost	3	ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ	16
Péče o váš výrobek	4	Automatický pohotovostní režim	16
Péče o životní prostředí	4	Výběr režimů	16
Shoda	4	Nastavení hlasitosti	16
Pomoc a podpora	4	Režimy zvuku Dolby	16
Upozornění a prohlášení FCC a IC pro uživatele (pouze USA a Kanada)	5	Resetování továrního nastavení	17
		Nabídka nastavení:	17
		Provoz Bluetooth	18
		Provoz připojení AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
		Operace USB	19
		Poslech Spotify	20
		Aktualizace firmwaru	20
2 Vaše zařízení Soundbar	6	5 Parametry výrobku	21
Obsah balení	6		
Hlavní jednotka	6	6 Odstraňování potíží	22
Konektory	7	Ochranné známky	24
Bezdrátový subwoofer	7		
Dálkový ovladač	7		
Příprava dálkového ovladače	8		
Umístění	9		
Montáž na zeď	9		
3 Připojení	11		
Dolby Atmos®	11		
Připojení k zásuvce HDMI	11		
Připojení k zásuvce optického výstupu	12		
Připojení k zásuvce AUX	12		
Připojení k napájení	12		
Párování se subwooferem	13		
Připojení k Wi-Fi (bezdrátový provoz)	14		

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si přečtete všechny pokyny a pochopíte je. Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, nelze uplatnit záruku.

Bezpečnost

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Před vytvořením nebo změnou připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti nebo vodě. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s kapalinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozliti kapalin na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obratě se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před použitím zkontrolovat.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy neumísťte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla včetně přímého slunečního světla.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Baterie (sada baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
- Před bouřkou výrobek odpojte od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v tropickém a/nebo mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Informace o identifikaci a dodávkách naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění osob nebo poškození výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být výrobek bezpečně připevněn ke stěně v souladu s pokyny k instalaci. Používejte pouze dodaný držák pro montáž na stěnu (je-li k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu může způsobit nehodu, zranění nebo poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.
- Výrobek ani žádné jiné předměty neumísťte na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Pokud je výrobek je transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a před připojením k síťové zásuvce počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Díly výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Manipulujte s nimi opatrně, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostorů. Okolo výrobku vždy kvůli ventilaci ponechte volný prostor nejméně 10 cm. Dbejte na to, abyste ventilační otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclonami nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické, atd.).
- **UPOZORNĚNÍ:** V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek/dálkový ovladač může obsahovat baterii mincového/knoflíkového typu, kterou lze spolknout. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při požití může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. K těžkým vnitřním popáleninám může dojít do dvou hodin po požití.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela bezpečná.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!