



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTWH762BY

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče.	31
 Bezpečnostní pokyny	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	32
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Odstranění vláken	33
Instalace	6	 Nastavení spotřebiče	34
Obsluha	8	Dětská pojistka	34
Čištění/údržba	10	Tiché sušení	34
 Pokyny pro úsporu	12	Přizpůsobení nastavení spotřebiče	35
 Instalace a připojení spotřebiče.	12	 Home Connect.	37
Rozsah dodávky	12	Vyvolání nabídky Home Connect.	37
Instalace spotřebiče	13	Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect	38
Připojení spotřebiče	14	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	40
Před prvním použitím	15	Resetování síťových nastavení.	40
Volitelné příslušenství	16	Aktualizace softwaru	41
 Stručný návod	17	Řízení energie	41
 Seznámení se spotřebičem.	18	Upozornění k ochraně údajů	43
Přehled spotřebiče	18	Prohlášení o shodě	43
Panel	19	 Odtok kondenzované vody.	44
 Displej.	20	 Čištění a údržba.	47
 Přehled programů	23	Čištění spotřebiče	47
 Nastavení programu	25	Čištění senzoru vlhkosti.	47
 Prádlo	28	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	48
Příprava prádla	28	Čištění spodní části	49
Třídění prádla	28	 Údržba spotřebiče	51
 Obsluha spotřebiče	29	Příprava před údržbou spotřebiče	51
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	29	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	53
Nastavení programu	30	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	54
Spuštění programu	30	 Nápověda pro spotřebič.	57
Průběh programu	30	 Přeprava spotřebiče	60
Změna programu nebo přidání prádla	31		
Přerušení programu	31		
Konec programu.	31		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!