

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-T870
SM-T875
SM-T970
SM-T975
SM-T976B

Obsah

Základy

- 5 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Používání pera S Pen
- 16 Nabíjení baterie
- 19 SIM nebo USIM karta (nano SIM karta) (modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 20 Paměťová karta (micro SD karta)
- 22 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Rozpoznání otisků prstu
- 28 Rozpoznání obličeje
- 30 Fotoaparát

Aplikace a funkce

- 41 Úvod
- 42 Účet Samsung
- 43 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 45 Popis obrazovky
- 52 Oznamovací panel
- 54 Zadávání textu
- 56 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 58 Telefon
- 61 Kontakty

- 63 Zprávy
- 65 Internet
- 66 Galerie
- 70 Více oken
- 72 Samsung Members
- 72 Galaxy Shop
- 73 Kalendář
- 74 Reminder
- 75 Záznamník
- 76 Moje soubory
- 76 Hodiny
- 76 Kalkulačka
- 77 Game Launcher
- 78 Game Booster
- 79 SmartThings
- 79 Smart View
- 80 Sdílení obsahu
- 82 Aplikace Google
- 83 S Pen
- 95 Samsung Notes
- 99 PENUP
- 100 Bixby
- 102 Bixby Vision
- 103 Bixby Routines
- 105 Zóna AR
- 109 Samsung Kids
- 110 Samsung Flow
- 112 Music Share

- 114 Denní panel
- 116 Samsung DeX
- 123 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Nastavení

- 125 Úvod
- 126 Účet Samsung account
- 126 Připojení
 - 127 Wi-Fi
 - 129 Bluetooth
 - 130 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 130 Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 130 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 131 Další nastavení připojení
- 132 Zvuky a vibrace
 - 133 Kvalita zvuku a efekty
 - 133 Samostatný zvuk aplikace
- 134 Oznámení
- 134 Displej
 - 135 Plynulost pohybu
 - 135 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 136 Pozadí
- 136 Domovská obrazovka
- 137 Zamknout displej
 - 137 Smart Lock
- 138 Biometrika a zabezpečení
 - 139 Samsung Pass
 - 141 Zabezpečená složka
 - 144 Zabezpečené Wi-Fi

- 145 Soukromí
- 145 Umístění
- 145 Google
- 146 Účty a zálohování
 - 147 Uživatelé
 - 148 Samsung Cloud
- 149 Rozšířené funkce
 - 150 Pohyby a gesta
- 151 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 151 Péče o baterii a zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 152 Baterie
 - 152 Úložiště
 - 152 Paměť
 - 152 Ochrana zařízení
- 153 Aplikace
- 153 Obecná správa
- 154 Usnadnění
- 155 Aktualizace softwaru
- 155 O tabletu

Dodatek

- 157 Řešení problémů
- 162 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!