

## S58 Pro



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE

www.doogee.cc

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.

Poznámka: Popis produktu a další informace v češtině naleznete v originálním manuálu v balení telefonu.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



## Panel oznámení

Ikony oznámení na stavovém řádku oznamují příchozí nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

## Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na **Nastavení** > **Obrazovka** > **Tapeta** > zvolte obrázek > **Nastavit**.
3. **Galerie** > zvolte obrázek > **Nastavit obrázek jako** > **Tapeta**.

## Telefonování

- **Přímé uskutečnění hovoru**

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazila klávesnice na vytáčení.

- **Úprava SMS a MMS zpráv**

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vstřížením nebo kopírováním textu.

## Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírování nebo vjmutí> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

## Poznámka:

1. Vybraný obsah je zvyrazněn zelenou.
2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

## Krok:

**Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Příloha> vyberte možnost Obrázky, Video, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.**

## Prohlížeč

- **Otevření prohlížeče**

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.
2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.
3. Klepněte na ikonu

- **Možnosti prohlížeče**

Při prohlížení webové stránky můžete jeti další části zobrazit posunutím obrazovky.

- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Uložit do záložek uložte aktuální webovou stránku jako záložku.
- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.
- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

- **Nastavení prohlížeče**

V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu a výběrem možnosti Nastavení provedte příslušné nastavení.

## Poznámka:

Pro připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k síti Wi-Fi.

## Vychutnejte si hudbu

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

## Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

## Přenos souborů

- **Přenos souborů počítač – telefon**

Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabíjet.

1. Potáhněte panel oznámení dolů a ťukněte na možnost Nabíjet toto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpozná jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přenešete soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použít USB na

- Nabíjet zařízení  
Pouze nabíjení zařízení
- Přenos souborů  
Přenos souborů do jiného zařízení
- Přenos fotografií (PTP)  
Přenos fotografií nebo souborů, pokud není podporován protokol MTP (PTP)
- Použití zařízení jako MIDI  
Použití zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

## Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítko hlasitosti, tlačítko napájení atd. Podrobnější informace o používání naleznete v diagramu níže.

Tlačítka	Pokyny
----------	--------

2. Ťukáním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu pro uskutečnění hovoru.

- **Volání z kontaktů**

Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a ťukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

- **Volání z protokolu hovorů**

Na domovské obrazovce klepněte na možnosti Telefon > a v protokolu hovorů klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

## Poznámka:

**Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovorů. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.**

## Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdněnosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdněnosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahoru, aby se zobrazily získané systémové zprávy o zaneprázdněnosti.
2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

## Přidání kontaktu

1. Na ploše přejděte do Kontaktů, stiskněte ikonu a vyberte umístění uložení.
2. Vypilte informace o novém kontaktu a uložte.

## Interkom rozhraní

1. Tlačítko nahrávání hlasu, stejná funkce jako boční tlačítko PTT.
2. Název kanálu a nastavení frekvence.
3. Intercom power.
4. Hlasitost interkomu, upravená pomocí tlačítka hlasitosti. (Tam je asi 1s zpoždění)
5. Animace, různé indikace pro příchozí a odchozí hovory. (V pravém dolním rohu se zobrazí červená tečka, když je příchozí hovor úspěšně přijat.)
6. Nastavení kanálu, rozhraní vyrovnávací paměti se objeví na obrazovce po dobu asi 2s.

## Rozhraní Chat

1. Tlačítko Přidat, stiskněte pro vstup do rozhraní a vyberte odeslaní zprávy.

Po zkopírování hudebních souborů do telefonu hudební přehrávač vyhledá soubory v zařízení a vytvoří katalog hudby.

## Stahování aplikací z obchodu Play

Kroky pro stažení aplikace z obchodu Play:

**Přejděte do nabídky Obchod Play> přihlášení účtu Google> vyhledejte aplikaci a stáhněte ji.**

## Správa aplikací

Přejděte do nabídky **Nastavení**> Aplikace. Ťuknutím na aplikaci zobrazíte informace. Můžete ji také násilně zavřít nebo odinstalovat.

## Údržba a bezpečnost

Pro zajištění bezpečného používání telefonu si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace.

1. **V blízkosti dětí**

Buďte velmi opatrní, pokud jde o děti a telefon. Mobilní telefon se skládá z několika odpovídacích částí. Pořadí malých částí může způsobit zduření.

2. **Poškození sluchu**

Dlouhodobý poslech při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Při poslechu hudby nebo hovoru snižte hlasitost na nejnižší možnou úroveň.

3. **Nebezpečí požáru**

Telefon nenechávejte při zdrojích tepla jako radiátory nebo sporáky. Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů, protože hrozí riziko požáru.

4. **Na čerpací stanici**

Telefon nepoužívejte na čerpací stanici. Pokud se pohybujete v blízkosti pohonných látek, chemikálií nebo výbušnin, udělejte nejlépe, pokud telefon vždy vypnete.

5. **Kontakt s tekutinou**

Nevystavujte telefonní konektor sluchátek nebo usb konektor kapalíně, nedotýkejte se mokřými rukama, protože poškození způsobené vodou může být neopravitelné. **K dosažení krytí telefonu je potřeba zajistit, aby všechny krytky byly důkladně zastrčeny ve zdířkách.**

6. **Neničte baterii a nabíječku**

1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšíte, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížíte.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reprodukci zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlavní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reprodukční	Činný při zvoničení telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuků nebo jejich záznam.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

- **Zamknutí obrazovky**

Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.

- **Odemknutí obrazovky**

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením nahoru od spodního okraje obrazovky.

- **Změna zámku obrazovky**

2. Záznam chatu, kliknutím vstoupíte do rozhraní chatu určeného kontaktu, který bude zobrazen v modulu intercomu.

## Například:

Když je rozhraní interkomu "Kanál 3", ale uživatel přepne na "Kanál 4" rozhraní chatu. V tomto okamžiku bude modul interkomu standardně nastaven na "Kanál 4", který bude přijímat hovory a zprávy tohoto kanálu.

3. Posunutím doleva odstraníte odpovídající záznam.

## Automatický úsporný režim

Uživatel může otevřít šetřič energie, aby se snížila spotřeba energie. Když je režim zapnutý, modul vstoupí do režimu nízké spotřeby energie během 30s.

## Parametry interkomu

1. Analogový kanál: 4 typy  
Carrier, CTCSS, Forward CDCSS, Reverse CDCSS Carrier
2. Příjem energie:  
CTCSS: 0-50 CDCSS-0-82
3. Vysílací výkon  
CTCSS: 0-50 CDCSS-0-82

## Digitální kód

1. Barevný kód

Pro interkomunikaci je vyžadován stejný kód frekvence i barevný kód.

2. Podmínky

Pokud je zvoleno „otevřít“, výchozí tajný klíč je 12345678. Pouze se stejným tajným klíčem, frekvencí a barevným kódem mohou uživatelé provádět interkomunikaci.

3. Typ zprávy

Když zvolíte skupinovou zprávu, odesílatel nastaví telefonní číslo ve formě čísla skupiny. A pouze příjemce nastaví Typ zprávy jako Skupina a stejné číslo skupiny v seznamu Skupina příjemců, uživatelé mohou úspěšně chatovat ve stejné zprávě.

## Zprávy

- **Odesílání nové zprávy**

Přejděte na položku **Zprávy**> klikněte na ikonu + > napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

- **Přijetí nové zprávy**

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přečtěte. Případně přejděte do položky **Zprávy** a přečtěte si zprávu přímo.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natválo ji zničit. V zásadě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 ° C nebo více než 45 ° C). Teplotní rozdíly mohou snižovat životnost.

7. **Ořesy a nárazy**

Charfejte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se rozbít, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

8. **Údržba**

Telefon nerozebírejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon vyčistit, použijte suchou tkaninu (nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo alkohol).

9. **Teplota**

Telefon nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevystavujte přímému slunci nebo úplné mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je 0 ° C až 45 ° C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!