

Uživatelská příručka k produktu
M70q a M80q

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 65
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Začít se systémem Windows 10	7
Účet Windows	7
Uživatelské rozhraní Windows	8
Připojit k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Použití aplikace Vantage	9
Připojení externího displeje	10

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 11

Řízení napájení	11
Nastavit chování tlačítka napájení	11
Nastavit schéma napájení	11
Přenos dat	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	11
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12
Zakoupení příslušenství	12

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 13

Zamknout počítač.	13
Použití hesel	13
Použití softwarových řešení zabezpečení	14
Použití bran firewall	15
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	15
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	15
Vymazání všech dat na úložné jednotce	15
Použití spínače přítomnosti krytu	16
Použití modulu Intel BIOS guard.	16
Použití funkce Smart USB Protection.	16

Kapitola 5. UEFI BIOS. 17

Co je UEFI BIOS	17
Vyvolat nabídku BIOS	17
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	17
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	17
Nastavení systémového data a času	18
Změna spouštěcí sekvence.	18
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	18
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	19
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	19
Změna výkonového režimu funkce ITS	20
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	20
Aktualizace systému UEFI BIOS.	21
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	21
Vymazání paměti CMOS	22

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 23

Základní postup při řešení problémů s počítačem	23
Řešení problémů	23
Problémy se spuštěním	24
Problémy se zvukem	25
Problémy se sítí	26
Problémy týkající se výkonu	28
Problémy s úložnou jednotkou	29
Problémy s CD nebo DVD	29
Problémy s konektorem sériového portu	30
Problémy se zařízením USB	30
Problémy se softwarem	31
Diagnostika	31
Diagnostické nástroje Lenovo	31
Obnovení	31
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	31
Obnovte své soubory ze zálohy	31
Resetovat počítač	32
Použití pokročilé možnosti	32
Automatické obnovení systému Windows	32
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	32
Aktualizace ovladače zařízení	33

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!