

Návod k použití

Model: SOGO easyCOOK pro SS-14565

Před prvním použitím si důkladně přečtěte instrukce

1. Přečtěte si pozorně tyto pokyny a uschovejte návod pro budoucí použití.
2. Před výměnou příslušenství nebo částí, které se pohybují při používání, přístroj vypněte a odpojte od napájení.
3. Dbejte, aby se části těla, šperky a volné oblečení nedotýkalo pohyblivých částí a namontovaných nástavců.
4. Před vylitím obsahu z misky vždy vyjměte mixovací nože.
5. Pokud je přístroj zapojen, nedávejte do mísy ruce nebo jiné nádoby.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj pokud je poškozený. Nechte ho zkontrolovat nebo opravit.
7. Nepřekračujte maximum vyznačené na vnitřní straně mísy.
8. Pohon přístroje, kabel nebo zástrčka nesmí navlhnout.
9. Při režimu vaření a po něm, opatrně manipulujte s mísou, víkem a příslušenstvím, které vydrží **HORKÉ** dlouho po vypnutí přístroje.
10. Pro manipulaci s nádobou používejte úchyty. Pokud je nádoba horká, použijte ochranné rukavice.
11. Spodní strana mísy zůstane horká dlouho od konce ohřívání, proto s ní manipulujte opatrně a pokud ji chcete položit, použijte vhodnou podložku.
12. Držte se mimo dosah páry, zejména si dávejte pozor při sundávání víka.
13. Při vaření tekutiny nesundávejte víko ani uzávěr plnicího otvoru.
14. Při použití funkce sekání, vždy uzavřete uzávěr plnicího otvoru.

15. Používejte pouze mísu a příslušenství dodané s tímto přístrojem. Nikdy nezahřívejte mísu jiným způsobem.
16. Nikdy nepoužívejte funkci vaření, je-li nádoba prázdná.
17. Nepoužívejte víko k ovládání přístroj. Pokud je uzavírací mechanismus vystaven nadměrné síle, dojde k jeho poškození a může dojít k zranění.
18. Při používání přístroje se ujistěte, že je umístěn na rovné ploše
19. a daleko od kraje. Neumísťujte pod skříňku.
20. Pro správné a bezpečné použití se ujistěte, že jsou nádoba a snímače tepla před vařením čisté a suché.

21. UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobeného neúmyslným resetováním tepelného vypínače, nesmí být tento přístroj napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, nebo být připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná.

22. Před jídlem se vždy ujistěte, že je jídlo důkladně uvařené a teplé.
23. Jídlo by se mělo sníst krátce po uvaření nebo nechat vychladnout a umístit do ledničky.
24. Nesprávné použití přístroje může způsobit zranění.
25. Přístroj mohou používat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a/nebo nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze pokud jsou pod dohledem a pokud byly poučeny o bezpečném používání a pochopily s ním souvisejícím rizika.
26. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
27. Děti nesmí tento přístroj používat. Skladujte přístroj a kabel z dosahu dětí. Nenechávejte viset kabel tam, kde by ho mohlo dítě chytit.

28. UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování a čištění mísy buďte opatrní.

29. Pokud je přístroj bez dozoru nebo před montáží, demontáží, čištěním, přístroj vždy vypojte z napájení.
30. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem od výrobce nebo servisního zástupce, aby nedošlo k nebezpečí.

31. Příklad použijte pouze k určenému domácímu užití. Nepřijmeme žádnou odpovědnost, pokud jste přístroj nesprávně použili nebo nedodrželi tyto pokyny.
32. Maximální nálož při míchání je 920 g mrkve/1380 g vody.
33. Horkou tekutinu nalévejte opatrně, aby vás neopařila pára, která si při nalití vypařuje.
34. Příklad použijte pouze s dodaným **stojanem**.
35. Příklad nikdy nepoužívejte venku.
36. Vyvarujte se rozliti konektoru.
37. Nerozebírejte dno mísy (včetně krytu držadla), není určeno pro údržbu uživatelem.
38. Po zastavení motoru (pokud byl zapnut) poběží chladicí ventilátor 2 min.



39. **Během používání se může povrch zahřát.**
40. Informace o čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, naleznete v části Péče a čištění.

41. UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím ze základny se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

Před zapojením

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!