

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G980F
SM-G980F/DS
SM-G981B
SM-G981B/DS
SM-G985F
SM-G985F/DS
SM-G986B
SM-G986B/DS
SM-G988B
SM-G988B/DS

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 16 Baterie
- 23 Nano SIM karta a eSIM
- 26 Paměťová karta (micro SD karta)
- 28 Zapínání a vypínání zařízení
- 30 Výchozí nastavení
- 30 Účet Samsung
- 32 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 35 Popis obrazovky
- 46 Oznamovací panel
- 48 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 50 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 53 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 55 Bixby
- 60 Bixby Vision
- 63 Bixby Routines
- 66 Telefon
- 71 Kontakty
- 75 Zprávy
- 78 Internet

- 80 Fotoaparát
- 102 Galerie
- 110 Zóna AR
- 122 Always On Display
- 123 Okraj Obrazovky
- 127 Více oken
- 130 Samsung Daily
- 131 Samsung Health
- 135 Samsung Members
- 135 Samsung Notes
- 136 Galaxy Wearable
- 136 Kalendář
- 137 Reminder
- 139 Záznamník
- 142 Moje soubory
- 142 Hodiny
- 144 Kalkulačka
- 144 Game Launcher
- 146 Game Booster
- 147 Dětský režim
- 148 SmartThings
- 152 Sdílení obsahu
- 155 Music Share
- 156 Samsung DeX
- 163 Odkaz na Windows
- 165 Samsung Global Goals
- 165 Aplikace Google

Nastavení

- 167 Úvod
- 167 Připojení
 - 168 Wi-Fi
 - 170 Bluetooth
 - 171 NFC a platba
 - 173 Spořič dat
 - 174 Aplikace jen s mobilními daty
 - 174 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
 - 175 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 176 Další nastavení připojení
- 178 Zvuky a vibrace
 - 179 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 179 Samostatný zvuk aplikace
- 180 Oznámení
 - 180 Odznaky ikony aplikace
- 181 Displej
 - 182 Nastavení Tmavého režimu
 - 183 Plynulost pohybu
 - 183 Filtr modrého světla
 - 184 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 185 Velikost a styl písma
 - 185 Rozlišení obrazovky
 - 185 Spořič obrazovky
- 186 Pozadí
- 186 Motivy
- 186 Zamknout displej
 - 187 Smart Lock
- 188 Biometrika a zabezpečení
 - 189 Rozpoznání obličeje
 - 192 Rozpoznání otisků prstu
 - 196 Samsung Pass
 - 199 Zabezpečená složka
 - 203 Zabezpečené Wi-Fi
- 204 Soukromí
- 205 Umístění
- 205 Účty a zálohování
 - 206 Samsung Cloud
- 207 Google
- 208 Rozšířené funkce
 - 209 Pohyby a gesta
 - 210 Dual Messenger
- 211 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 211 Digitální pohoda
- 213 Péče o zařízení
 - 213 Optimalizace zařízení
 - 214 Baterie
 - 215 Úložiště
 - 215 Paměť
 - 215 Zabezpečení
- 216 Aplikace
- 216 Obecná správa
- 217 Usnadnění
- 217 Aktualizace softwaru
- 218 O telefonu

Dodatek

- 219 Usnadnění
- 237 Časté dotazy
- 244 Řešení problémů
- 249 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!