

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Herní monitor

C27G7*T* C32G7*T* C49G9*T*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	8
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Kontrola prostoru v okolí produktu	9
Nastavení sklonu a výšky výrobku	10
Otočení produktu	11
Zámek proti krádeži	11
Přípevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU	12
Ovládací panely	13

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	14
Konektory	15
Připojení a užívání PC	16
Připojení pomocí kabelu HDMI	16
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	16
Připojení pomocí kabelu DP	16
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	16
Připojení napájení	17
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	18
Nastavení optimálního rozlišení	19

Game

Refresh Rate	20
Podmínky aktivace a provozní specifikace Refresh Rate	20
Black Equalizer	21
Response Time	21
Adaptive-Sync (pro grafické karty NVIDIA)	22
FreeSync (pro grafické karty AMD)	23
Low Input Lag	24
Virtual Aim Point	24
Screen Size	26

Picture

Picture Mode	27
Brightness	28
Contrast	28
Sharpness	28
Color	28
Black Level	29
Eye Saver Mode	29
Screen Adjustment	29
Calibration Report	29

Konfigurace nastavení PIP/PBP


PIP/PBP Mode	30
Mode Type	30
Screen Size	30
Screen Position	30
Source	31
Sound Source	31
Screen Ratio	31
Contrast	31

Obsah

OnScreen Display

Language	32
Display Time	32

System

Infinity Core Lighting	33
Local Dimming	33
 Volume	33
Dynamic Brightness	33
Off Timer Plus	34
PC/AV Mode	34
USB Super Charging	34
DisplayPort Ver.	35
Input Port Ver.	35
Auto Source Switch	35
Key Repeat Time	35
Power LED On	35

Support

Self Diagnosis	36
Software Update	36
Information	37
Reset All	37

Instalace softwaru

Easy Setting Box	38
Omezení a problémy s instalací	38
Požadavky na systém	38
Instalace ovladače	38

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	39
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	39
Kontrola rozlišení a frekvence	39
Kontrolní kroky	39
Otázky a odpovědi	41

Specifikace

Obecné	42
Tabulka standardních režimů signálu	43

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	46
Nejedná se o vadu výrobku	46
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	46
jiného důvodu	46

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!