



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pračka

WAN28160BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost.....	4	Stupně zašpinění.....	30
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	30
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	30
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	31
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	31
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	32
Bezpečné čištění a bezpečná		Zapnutí spotřebiče	32
údržba	9	Nastavení programu.....	32
Zabránění věcným škodám	11	Přízpůsobení nastavení progra-	
Ochrana životního prostředí a		mu	32
úspora.....	12	Vložení prádla.....	33
Likvidace obalu	12	Nasazení odměrky na tekuté	
Úspora energie a zdrojů	12	prací prostředky	33
Režim šetření energie	12	Naplnění pracího prostředku	
Instalace a připojení.....	13	a ošetrovacího prostředku	33
Vybalení spotřebiče.....	13	Spuštění programu.....	34
Rozsah dodávky.....	14	Upravení doby skončení před	
Požadavky na místo instalace.....	14	spuštěním programu	34
Odstranění přepravních pojistek	15	Namáčení prádla.....	34
Připojení spotřebiče	16	Přidání prádla	34
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Zrušení programu.....	34
Seznámení	19	Pokračování programu při nasta-	
Spotřebič	19	vení stop po máchání.....	35
Násypka na prací prostředky	20	Vyjmutí prádla.....	35
Ovládací prvky.....	20	Vypnutí spotřebiče.....	35
Displej	21	Dětský zámek	35
Tlačítka	23	Aktivace dětského zámku	35
Programy	24	Deaktivace dětského zámku.....	36
Příslušenství.....	28	Základní nastavení	37
Před prvním použitím	28	Přehled základních nastavení	37
Spuštění praní bez prádla	28	Změna základních nastavení.....	37
Prádlo.....	29	Čištění a ošetrování	38
Příprava prádla	29	Typy pro údržbu spotřebiče	38
Třídění prádla	30	Čištění bubnu	38
		Čištění násypky na prací	
		prostředky	38
		Odvápnění	39
		Čištění čerpadla	39

Čištění odtokové hadice u sifonu...	42
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	42

Odstranění poruch 45

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	45
Poruchy funkce.....	46
Zvuky	49
Problém s výsledkem	49
Netěsnost	50
Zápachy.....	50
Nouzové odblokování.....	51

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 51

Demontáž spotřebiče	51
Nasazení přepravních pojistek	51
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	52
Likvidace starého spotřebiče	52

Zákaznický servis..... 53

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	53
---	----

Hodnoty spotřeby 54

Technické údaje 54

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!