

# VERITAS®

VYUŽIVÁ JEHLY



## Návod k obsluze

**Sarah Vaughan**  
1924-1990  
Jazzová zpěvačka



[www.facebook.com/veritassewing](http://www.facebook.com/veritassewing)



[www.instagram.com/veritassewing](http://www.instagram.com/veritassewing)



[www.veritas-sewing.com](http://www.veritas-sewing.com)

Vážený zákazníku,

Srdečně Vám gratulujeme ke koupi tohoto šicího stroje. Zakoupili jste kvalitní stroj, který byl vyroben s maximální pečlivostí a který Vám bude dobře sloužit po mnoho let, pokud se o něj budete řádně starat.

Před prvním použitím Vás žádáme, abyste si tento návod důkladně pročetli a abyste věnovali zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Osoby, které nejsou s tímto návodem obeznámeny, nesmí spotřebič používat.

Přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při šití! Otázky týkající se přístroje, servis a péče o zákazníky.



[www.veritas-sewing.com/en/service](http://www.veritas-sewing.com/en/service)

# Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Před použitím tohoto šicího stroje si nejprve přečtete všechny pokyny.

## NEBEZPEČÍ - Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Když je spotřebič připojený ke zdroji elektrické energie, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
2. Bezprostředně po skončení práce a před čištěním tento spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.

## VAROVÁNÍ - Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob:

1. Než začnete používat tento stroj, přečtete si všechny pokyny.
2. Pokyny uschovejte na vhodném místě v blízkosti stroje, a pokud budete stroj předávat další osobě, předejte jej včetně pokynů.
3. Stroj používejte pouze na suchém místě.
4. Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru v blízkosti dětí nebo starších osob, které by nemusely být schopné odhadnout riziko.
5. Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny s ohledem na bezpečné používání spotřebiče a pokud chápou nebezpečí související s jeho používáním.
6. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
7. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
8. Pokud provádíte přípravné práce (výměna jehly, provlékání nitě strojem, výměna nožního pedálu apod.), vždy stroj vypněte.
9. Pokud budete nechávat stroj bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení, abyste zabránili poranění způsobenému nežádoucím zapnutím stroje.
10. Stroj vždy odpojte od zdroje napájení, pokud měníte žárovku nebo provádíte údržbu (promazávání, čištění).
11. Nepoužívejte stroj, když je mokro, nebo ve vlhkém prostředí.
12. Nikdy netahejte za kabel, při odpojování stroje vždy uchopte zástrčku.
13. Pokud dojde k poškození LED lampy, smí ji vyměnit výrobce jeho zákaznický servis nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!