



Návod k obsluze

Soundbar

SR-C20A

CZ

OBSAH

ÚVOD	5
O tomto návodu	5
Vlastnosti	6
Dodávané příslušenství	8
NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE	10
Popis přístroje (zpředu a shora)	10
Popis přístroje (zezadu)	12
Popis dálkového ovladače	13
PŘÍPRAVA	15
Příprava	15
Upozornění pro přípravu	18
Instalace přístroje	20
Připojení TV	21
Připojení televizoru pouze přiloženým optickým digitálním kabelem	21
Připojení TV kabelem HDMI (není přiložen)	23
Připojení zvukových zařízení	27
Příprava dálkového ovladače	30
Zapnutí a vypnutí přístroje	31
REPRODUKCE	32
Základní ovládání během reprodukce	32
Nastavení zvuku podle požadavků	34
Zvukové funkce přístroje	34
Prostorová reprodukce	35
Stereo reprodukce	36
Nastavení hlasitosti subwooferu	37
Čistá reprodukce lidského hlasu (CLEAR VOICE)	38
„Potěšení z hlubokých basů (BASS EXT)	39
Poslech hudby ze zařízení Bluetooth®	40

PŘIDANÉ FUNKCE	43
Změna jasu indikátorů (Dimmer)	43
Použití ovladače TV k řízení funkcí soundbaru (HDMI Control)	44
Zobrazení typu audio signálu a nastavení	45
Ovládání přístroje pomocí aplikace	46
KONFIGURACE	47
Povolení/potlačení funkce HDMI Control	47
Povolení/vypnutí funkce automatického pohotovostního režimu	48
Povolení/potlačení dětské pojistky	49
Aktivace/deaktivace funkce Bluetooth Standby	50
Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth	51
Volba úrovně komprimace dynamického rozsahu	52
Změna kmitočtové charakteristiky podle typu instalace	54
Reset přístroje	56
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	57
Pokud se objeví potíže, zkontrolujte nejprve následující	57
Pokud se objeví potíže: Napájení nebo obecná funkce	58
Přístroj se náhle vypne	58
Přístroj nelze zapnout	59
Přístroj není možné ovládat z panelu	60
Napájení je zapnuté a indikátory jsou zhasnuté (napájení se zdá vypnuté)	61
Přístroj nereaguje správně	62
Přístroj se zapíná sám od sebe	63
Přístroj nelze ovládat pomocí dálkového ovladače	64
Přístroj nelze ovládat pomocí dálkového ovladače TV	65
Pokud se objeví potíže: Audio	66
Žádný zvuk	66
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk	67
Hlasitost se po zapnutí přístroje sníží	68
Prostorový efekt není dosažen	69
Je slyšet šum	70
Pokud se objeví potíže: Bluetooth®	71
Přístroj nelze připojit k zařízení Bluetooth®	71
Zvuk ze zařízení Bluetooth® není slyšet nebo se náhle přerušil	72

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!