



Myčka nádobí

Návod k obsluze

ČÁST I: Všeobecná verzia
VM545X

MORA

Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro budoucí použití.

OBSAH

01	3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
02	8 POPIS VÝROBKU
03	9 POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ
	9 Plnění soli do změkčovače 11 Tipy pro používání koše
04	13 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
	13 Péče o vnější část
	13 Péče o vnitřní část
	16 Péče o myčku nádobí
05	17 POKYNY PRO INSTALACI
	17 Připojení k elektrické síti
	18 Připojení vody a odpadu
	19 Připojení vypouštěcích hadic
	20 Umístění spotřebiče
	20 Volně stojící instalace
21 Vestavná instalace (pro integrovaný model)	
06	25 TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
07	30 PLNĚNÍ KOŠÍKŮ PODLE EN50242



POZNÁMKA:

- V části „Tipy pro řešení problémů“ naleznete informace, které vám pomohou vyřešit některé běžné problémy vlastními silami.
- Pokud nemůžete problém vyřešit sami, požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.
- Výrobce může na základě zásad neustálého vývoje a aktualizace výrobku provádět změny bez předchozího upozornění.
- V případě ztráty můžete obdržet nový návod k obsluze od výrobce nebo od odpovědného prodejce.
- Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VÝSTRAHA

Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření:

- Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a pro podobné použití, jako např.:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kance lářích a dalších pracovních prostředích;
 - obytné domy;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim bude poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud porozuměli nebezpečí, které je s provozem spojené.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (Pro EN60335-1).

Tento spotřebič není určen k použití osobami se sníženými

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!