



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Pračka se sušičkou

WNA13400BY

cs Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Bosch entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Bosch byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Přehled programů	28
 Bezpečnostní pokyny	5	Volitelný program	28
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Tabulka sušení	32
Instalace	6	 Výchozí nastavení programu	33
Obsluha	8	‡ Temp. (volba teploty)	33
Čištění/údržba	10	⊙ Spin (ot.)	33
 Ochrana životního prostředí	11	⌚ Finished in/ Time Dry (hotovo za/ čas sušení)	33
Obal/starý spotřebič	11	 Přídavná nastavení programu	34
Šetřete energii a zdroje	11	☀ Drying Aim (cíl sušení)	34
Režim úspory energie	12	↓ Prewash (předpírka)	34
 Umístění a připojení	12	👉 Less Ironing (snadné žehlení)	34
Standardní příslušenství	12	⌚ Speed Perfect	35
Bezpečnostní pokyny	13	 Obsluha spotřebiče	35
Plocha instalace	13	Příprava spotřebiče	35
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu	13	Vyberte program / zapněte spotřebič	35
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14	Vložení prádla do bubnu	36
Odstranění přepravních zámků	14	Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže	36
Sejmutí podpěrných příček	15	Spuštění programu	37
Délky hadice a kabelu	15	Dětská pojistka	38
Přívod vody	16	Přidání/vyjmutí prádla	38
Odvod vody	17	Změna programu	38
Vyrovnění	18	Přerušování programu	38
Elektrické připojení	18	Konec programu	39
Před prvním praním	19	Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče	39
Přeprava	19	 Nastavení spotřebiče	39
 Seznámení se spotřebičem	21	 Snímače	40
Spotřebič	21	Systém detekce nevyváženého naplnění	40
Ovládací panel	22		
Panel displeje	23		
 Prádlo	24		
Příprava prádla k praní	24		
Příprava prádla k sušení	25		
Škrobení	25		
Barvení/bělení	25		
 Prací a ochranné produkty	26		
Doporučení pro prací prostředky	27		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!