



SIEMENS



# Pračka se sušičkou

WN34A100EU

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

**cs** Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Register  
your  
product  
online

## Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

## Grafická úprava

### **Varování!**

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b> . . . . .	4	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	28
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	5	Volitelný program . . . . .	28
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	5	Tabulka sušení . . . . .	32
Instalace . . . . .	6	 <b>Výchozí nastavení programu</b> . . . . .	33
Obsluha . . . . .	8	°C Temperature (volba teplota) . . . . .	33
Čištění/údržba . . . . .	10	⊙ Spin Speed (otáčky) . . . . .	33
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	11	⌚ Finish in/Time Dry (hotovo za/čas sušení) . . . . .	33
Obal/starý spotřebič . . . . .	11	 <b>Přídavná nastavení programu</b> . . . . .	34
Šetřete energii a zdroje . . . . .	11	✳ Drying Aim (cíl sušení) . . . . .	34
Režim úspory energie . . . . .	12	⌵ Prewash (předpírka) . . . . .	34
 <b>Umístění a připojení</b> . . . . .	12	👉 Less Ironing (snadné žehlení) . . . . .	34
Standardní příslušenství . . . . .	12	⚙ varioSpeed . . . . .	35
Bezpečnostní pokyny . . . . .	13	 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	35
Plocha instalace . . . . .	13	Příprava spotřebiče . . . . .	35
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trávovou podlahu . . . . .	13	Vyberte program / zapněte spotřebič	35
Instalace spotřebiče do kuchyňky . . . . .	14	Vložení prádla do bubnu . . . . .	36
Odstranění přepravních zámků . . . . .	14	Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže . . . . .	36
Sejmutí podpěrných příček . . . . .	15	Spuštění programu . . . . .	37
Délky hadice a kabelu . . . . .	15	Dětská pojistka . . . . .	38
Přívod vody . . . . .	16	Přidání/vyjmutí prádla . . . . .	38
Odvod vody . . . . .	17	Změna programu . . . . .	38
Vyrovnaní . . . . .	18	Přerušení programu . . . . .	38
Elektrické připojení . . . . .	18	Konec programu . . . . .	39
Před prvním praním . . . . .	19	Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče . . . . .	39
Přeprava . . . . .	19	 <b>Nastavení spotřebiče</b> . . . . .	39
 <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .	21	 <b>Snímače</b> . . . . .	40
Spotřebič . . . . .	21	Systém detekce nevyváženého naplnění . . . . .	40
Ovládací panel . . . . .	22	 <b>Čištění a údržba</b> . . . . .	40
Panel displeje . . . . .	23	Plášť / ovládací panel . . . . .	41
 <b>Prádlo</b> . . . . .	24	Buben . . . . .	41
Příprava prádla k praní . . . . .	24	Odstraňování vodního kamene . . . . .	41
Příprava prádla k sušení . . . . .	25	Vyprázdnění zásuvky na čisticí prostředek, vyčištění zásuvky na čisticí prostředek a krytu . . . . .	41
Škrobení . . . . .	25		
Barvení/bělení . . . . .	25		
 <b>Prací a ochranné produkty</b> . . . . .	26		
Doporučení pro prací prostředky . . . . .	27		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!