



220 – 240 V~; 50/60 Hz; 1200 W

WE 16

- (CZ)** Návod k obsluze
- (SK)** Návod na obsluhu
- (PL)** Instrukcja obsługi
- (H)** Használati útmutató
- (SI)** Navodila za uporabo

Varič metodou Sous-Vide
Varič metódou Sous-Vide
Termo cyrkulator Sous-Vide
Sous-Vide főző
SousVide kuhlalnik

SousVide

SousVide je způsob pomalého dlouhodobého vaření vakuově balených potravin při nízké teplotě. Vakuové balení, dlouhý čas vaření a přenos tepla z vody do pokrmu ze všech směrů zajišťuje, že pokrm si uchová své vitamíny, přirozenou chuť a šťavnatost!




V tomto zařízení je možné ohřívat pouze vakuově zabalené pokrmy. Dávejte pozor na hrubý svar.

Obecně

Toto zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a použití ve vnitřních prostorách a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si důkladně tento návod a uschovejte si ho na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte i návod k obsluze. Spotřebič používejte podle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody, způsobené nedodržením návodu k obsluze. Odstraňte všechny obaly a nálepky. Všechny části pečlivě omyjte (viz část „Čištění“).

Bezpečnostní pokyny:

- Připojte a provozujte zařízení v souladu se specifikacemi uvedenými na typovém štítku.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel. Před každým použitím jej zkontrolujte.
- Napájecí kabel není možné vyměnit. Pokud je kabel poškozený, zařízení by mělo být zlikvidováno.
- Nepřipojujte zařízení do elektrické sítě mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do správně nainstalované a snadno přístupné elektrické zásuvky.
- Pokud chcete odpojit síťovou zástrčku, vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Po každém použití nebo v případě poruchy zařízení odpojte.
- Netahejte za kabel. Netahejte ho přes okraje a ani ho příliš neohýbejte.
- Udržujte kabel mimo horkých částí.

-  Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly rizikům. Děti nesmí používat obaly jako hračku. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosahu zařízení a napájecího kabelu.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zařízením nebo obalovým materiálem (např. plastové sáčky).
- Neovládejte zařízení pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání!
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Nenechávejte zařízení venku nebo na vlhkém místě.
- **Nikdy neponořujte zařízení do vody.**
- Nikdy nepoužívejte zařízení po poruše, např. pokud spadlo na zem nebo bylo poškozeno jiným způsobem.
- Zařízení je vodotěsné podle normy IPX 7, pokud spadlo do vody, nejprve odpojte napájecí kabel.
- Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku použití zařízení jiným způsobem, než je popsán v návodu k obsluze, nebo v důsledku nesprávné manipulace.
- Opravy by měly provádět pouze zákaznické služby, aby se zabránilo zranění. Mohou se používat pouze originální náhradní díly.
- Zařízení se zahřívá, přepravujte ho až po jeho vychladnutí.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako například:
 - prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích ubytovacího typu
 - v prostředí penzionů.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!