

# guzzanti

**VINOTÉKA  
VINOTÉKA  
CHŁODZIARKA DO WINA  
BORHŰTŐ  
VINSKA VITRINA  
WEINKÜHLSCHRANK  
WINE COOLER**

---

**GZ-50B**

**GZ-50S**

**GZ-49B**

**GZ-49S**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**DE**

**EN**

**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

Děkujeme Vám za zakoupení naší vinotéky. Doufáme, že náš moderní spotřebič dodá Vašemu vínu lahodnou chuť. Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechna bezpečnostní opatření a veškeré provozní pokyny.

## VAROVÁNÍ

- Při vysunování polic z kolejnic nechte dvířka vinotéky zcela otevřená, předejete tak poškození těsnění dvířek.
- Zástrčka napájecího kabelu musí po instalaci spotřebiče zůstat snadno přístupná. Uvolněte napájecí kabel. Přesuňte vinotéku na konečné místo. Nepřemísťujte vinotéku naplněnou lahvemi vína, mohlo by dojít k jejímu poškození. Vinotéku byste měli umístit tak, aby nebylo možné dotknout se kompresoru rukou.
- Spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dohledu odpovědné osoby.
- Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí z bezpečnostních důvodů provést pouze výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobném prostředí, např.:
  - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;

- na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
- pro catering a jiné nekomerční účely.
- **VAROVÁNÍ:** : Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození napájecího kabelu nebo jeho uvíznutí pod spotřebičem.  
**VAROVÁNÍ:** V blízkosti zadní stěny spotřebiče se nesmí nacházet vícenásobné zásuvky ani přenosné napájecí zdroje.
- Dlouhodobě otevřená dvířka mohou způsobit výrazné zvýšení teploty ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrch spotřebiče, který může přijít do styku s potravinami, a přístupné části odtokového systému.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyprázdněte jej, vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, předejdete tak tvorbě plísní ve vnitřním prostoru.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIPOJUJTE VINOTÉKU K ELEKTRICKÉ SÍTI POMOCÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!