

X96 Pro



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE
www.doogee.cc

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Přenos souborů

- Přenos souborů počítač – telefon
Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabijet.
1. Potáhněte panel oznámení dolů a tukněte na možnost Nabijet foto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpoznej jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použít USB na

- Nabijit zařízení
Pouze nabijení zařízení
- Přenos souborů
Přenos souborů do jiného zařízení
- Přenos fotografií (PTP)
Přenos fotografií nebo souboru, pokud není podporován protokol MTP (PTP)
- Použít zařízení jako MIDI
Použít zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšete, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížete.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reproduktu zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlovní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předešlou stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reproduktor	Činný při zvoničce telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuku nebo jejich záznam.

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.

Poznámka: Popis produktu a další informace v češtině najdete v originálním manuálu v balení telefonu.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



Panel oznámení

Ikony oznámení na stavovém ráduku oznamují příchod nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na Nastavení > Obrazovka > Tapeta > zvolte obrázek > Nastavit.
3. Galerie > zvolte obrázek > Nastavit obrázek jako > Tapeta.

Telefonování

• Přímo uskutečnění hovoru

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazilo klávesnice na výtažení.

2. Tuknáním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu pro uskutečnění hovoru.

- Volání z kontaktů
Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a tukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

- Volání z protokolu hovoru
Na domovské obrazovce klepněte na možnosti Telefon > a v protokolu hovoru klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

Poznámka:
Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovoru. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.

Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdňnosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdňnosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahor, aby se zobrazily získané systémové zprávy o zaneprázdňnosti.
2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

Přidání kontaktu

1. Na pláše přejděte do Kontaků, stiskněte ikonu a vyberte umístění uložení.
2. Vyplňte informace o novém kontaktu a uložte.

Interkom rozhrani

1. Tlačítko nahrávání hlasu, stejná funkce jako boční tlačítko PTT.
2. Název kanálu a nastavení frekvence.
3. Intercom power.
4. Hlasost interkomu, upravená pomocí tlačítka hlasitosti. (Tam je asi 1s zpoždění)
5. Animace, různé indikace pro příchozí a odchází hovory. (V pravém dolním rohu se zobrazí červená tečka, když je příchozí hovor úspěšně přijat.)
6. Nastavení kanálu, rozhraní využívající paměti se objeví na obrazovce po dobu asi 2s.

Rozhraní Chat

1. Tlačítko Přidat, stiskněte pro vstup do rozhraní a vyberte odesílání zpráv.

• Úprava SMS a MMS zpráv

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vystřílením nebo kopírováním textu.

Krok:

- Podržte textové pole> vyberte kopírování nebo výměnu> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýrazněn zelenou.

2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

Krok:

- Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Přiložit> vyberte možnost Obrázky, Videa, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odeslete.

Prohlížeč

• Otevření prohlížeče

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.
2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.

3. Klepněte na ikonu .

• Možnosti prohlížeče

Při prohlížení webové stránky můžete jeji dálší části zobrazit posunutím obrazovky.

- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Uložit do záložek uložte aktuální webovou stránku jako záložku.

- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.

- Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

• Nastavení prohlížeče

- V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu a výběrem možnosti Nastavení provedete příslušné nastavení.

Poznámka:

Při připojení na internet musíte mit mobilní data nebo připojení k sítí Wi-Fi.

Vychutnajte si hudbu

Díky přehráváci hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natolik ji zničit. V zásadě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 °C nebo více než 45 °C). Teplotní rozdíly mohou snížit životnost.

7. Otasy a otevření

Chraňte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se robit, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrymi předměty.

8. Údržba

Telefon neprozbejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon využít, použijte suchou rukou (nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo alkohol). Vodotěsnost telefonu je 0,5 m až 45 °C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.).

CE Prohlášení o shodě.

Tento IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee X96 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3 K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

6. Neníte baterii a nabíječku

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!