

Uživatelská příručka

S24A60* S27A60* S32A60*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	11
Kontrola prostoru v okolí produktu	11
Nastavení sklonu a výšky výrobku	12
Otočení produktu	12
Zámek proti krádeži	13
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	14
Ovládací panely	15
Průvodce směrovými tlačítky	16

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	17
Konektory	18
Připojení a užívání PC	19
Připojení pomocí kabelu HDMI	19
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	19
Připojení pomocí kabelu DP	19
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	19
Připojení napájení	19
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	20
Uspořádání připojených kabelů	21
Nastavení optimálního rozlišení	21
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	21

Menu

Picture	22
Eye Care	26
PIP/PBP	26
OnScreen Display	28
System	29
Support	31

Instalace softwaru

Easy Setting Box	32
Omezení a problémy s instalací	32
Požadavky na systém	32
Instalace ovladače	32

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	33
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	33
Kontrola rozlišení a frekvence	33
Kontrolní kroky	33
Otázky a odpovědi	36

Specifikace

Obecné	37
Tabulka standardních režimů signálu	39

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	41
Nejedná se o vadu výrobku	41
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	41
jiného důvodu	41
FreeSync	42
WEEE	43
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	43

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!