

Uživatelská příručka

S34A65*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	10
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Zámek proti krádeži	11
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	12
Ovládací panely	13
Průvodce směrovými tlačítky	14

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	15
Konektory	16
Připojení a užívání PC	17
Připojení pomocí kabelu HDMI	17
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	17
Připojení pomocí kabelu DP	17
Připojení pomocí kabelu USB typu C	17
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	18
Připojení napájení	18
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	18
Uspořádání připojených kabelů	19
Nastavení optimálního rozlišení	19
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	19

Menu

Picture	20
Eye Care	24
PIP/PBP	24
OnScreen Display	25
System	26
Support	29

Instalace softwaru

Easy Setting Box	30
Omezení a problémy s instalací	30
Požadavky na systém	30
Instalace ovladače	30

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	31
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	31
Kontrola rozlišení a frekvence	31
Kontrolní kroky	31
Otázky a odpovědi	34

Specifikace

Obecné	35
Tabulka standardních režimů signálu	36

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	38
Nejedná se o vadu výrobku	38
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	38
jiného důvodu	38
FreeSync	39
WEEE	40
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	40

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!