

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-G970F/DS  
SM-G973F/DS  
SM-G975F/DS

Slovak. 03/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 7 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 11 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 19 Batéria
- 25 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 31 Pamäťová karta (microSD karta)
- 35 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 36 Úvodné nastavenie
- 38 Konto Samsung
- 40 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 43 Informácie o displeji
- 56 Panel oznámení
- 58 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 62 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 64 Bixby
- 68 Bixby Vision
- 72 Bixby Home
- 74 Reminder
- 78 Telefón
- 84 Kontakty

- 88 Správy
- 91 Internet
- 93 E-mail
- 94 Fotoaparát
- 117 Galéria
- 123 Emoji AR
- 131 Always On Display
- 134 Bočný displej
- 138 Viac okien
- 141 Samsung Health
- 146 Galaxy Wearable
- 146 Samsung Members
- 147 Samsung Notes
- 148 Kalendár
- 149 Hlasový záznamník
- 152 Moje súbory
- 152 Hodiny
- 154 Kalkulačka
- 155 Game Launcher
- 158 Detská domovská obr.
- 160 SmartThings
- 164 Zdieľanie obsahu
- 165 Samsung DeX
- 172 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 174 Úvod
- 174 Pripojenia
  - 176 Wi-Fi
  - 178 Bluetooth
  - 180 NFC a platba
  - 183 Šetrič dát
  - 184 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
  - 184 Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)
  - 185 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
  - 186 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 190 Zvuky a vibrovanie
  - 190 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
  - 191 Oddelený zvuk aplikácie
- 191 Oznámenia
- 192 Zobrazenie
  - 193 Filter modrého svetla
  - 194 Nočný režim
  - 194 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
  - 195 Rozlíšenie obrazovky (Galaxy S10+, S10)
  - 196 Šetrič obrazovky
- 196 Tapety a témy
- 197 Zamknutá obrazovka
  - 198 Smart Lock
- 198 Biometrické údaje a zabezpečenie
  - 200 Rozpoznávanie tváre
  - 203 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 208 Samsung Pass
  - 212 Zabezpečený priečinok

- 217 Kontá a zálohovanie
  - 218 Samsung Cloud
- 219 Google
- 220 Pokročilé funkcie
  - 221 Bixby Routines
  - 224 Pohyby a gestá
  - 225 Duálny komunikátor
- 226 Digitálna pohoda
- 228 Starostlivosť o zariadenie
  - 228 Optimalizácia zariadenia
  - 229 Batéria
  - 230 Úložisko
  - 230 Pamäť
  - 231 Zabezpečenie
- 231 Aplikácie
- 231 Všeobecné spravovanie
- 232 Zjednodušenie ovládania
- 233 Aktualizácia softvéru
- 233 Informácie o telefóne

## Príloha

- 234 Zjednodušenie ovládania
- 252 Riešenie problémov
- 259 Vyberanie batérie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!