

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-G715FN/DS

Slovak. 03/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 7 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 10 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 14 Batéria
- 18 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 21 Pamäťová karta (microSD karta)
- 22 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 24 Úvodné nastavenie
- 25 Konto Samsung
- 27 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 29 Informácie o displeji
- 42 Panel oznámení
- 44 Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

- 47 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 49 Vyhľadávač
- 49 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 56 Bixby Home
- 59 Bixby Routines
- 62 Reminder
- 66 Telefón

- 71 Kontakty
- 75 Správy
- 78 Internet
- 80 Fotoaparát
- 97 Galéria
- 102 EMOJI AR
- 109 AR kresba
- 110 Viac okien
- 113 Samsung Health
- 116 Samsung Members
- 116 Samsung Notes
- 117 Galaxy Wearable
- 117 Kalendár
- 119 Rádío
- 120 Hlasový záznamník
- 121 Moje súbory
- 121 Hodiny
- 123 Kalkulačka
- 123 Game Launcher
- 125 Game Booster
- 126 Detská dom. obr.
- 128 SmartThings
- 132 Zdieľanie obsahu
- 133 Samsung Global Goals
- 133 Aplikácie Google

Nastavenia

- 135 Úvod
- 135 Pripojenia
 - 136 Wi-Fi
 - 138 Bluetooth
 - 140 NFC a platba
 - 142 Šetrič dát
 - 142 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
 - 143 Správca kariet SIM
 - 143 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
 - 145 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 147 Zvuky a vibrovanie
 - 147 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
 - 148 Oddelený zvuk aplikácie
- 148 Oznámenia
- 149 Zobrazenie
 - 150 Tmavý režim
 - 150 Šetrič obrazovky
- 151 Pozadie
- 151 Témy
- 151 Zamknutá obrazovka
 - 152 Smart Lock
- 152 Biometrické údaje a zabezpečenie
 - 153 Rozpoznávanie tváre
 - 156 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
 - 159 Samsung Pass
 - 162 Zabezpečený priečinok
- 167 Súkromie
- 167 GPS
- 168 Kontá a zálohovanie
 - 168 Samsung Cloud
- 170 Google
- 170 Pokročilé funkcie
 - 171 Prepojenie s Windowsom
 - 172 Pohyby a gestá
 - 173 Duálny komunikátor
- 174 Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
 - 174 Digitálna starostlivosť
- 176 Starostlivosť o zariadenie
 - 176 Optimalizácia zariadenia
 - 177 Batéria
 - 178 Úložisko
 - 178 Pamäť
 - 178 Zabezpečenie
- 179 Aplikácie
- 179 Všeobecné spravovanie
- 180 Zjednodušenie ovládania
- 181 Aktualizácia softvéru
- 181 Informácie o telefóne

Príloha

- 182 Riešenie problémov

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!