

M75q-1
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 69
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (březen 2020)

© Copyright Lenovo 2019, 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Základní deska	5
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Začít se systémem Windows 10	9
Účet Windows	9
Uživatelské rozhraní Windows	10
Připojit k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	11
Použití programu Lenovo Vantage	11
Použití multimédií	12
Použití zvuku	12

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 13

Řízení napájení	13
Nastavit chování tlačítka napájení	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	13
Zakoupení příslušenství	14

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 15

Zamknout počítač.	15
Použití hesel	15
Použití softwarových řešení zabezpečení	16
Použití bran firewall	16
Použití antivirových programů	17
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	17
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	17
Vymazání všech dat na úložné jednotce	17
Použití spínače přítomnosti krytu	18
Použití funkce Smart USB Protection.	18

Kapitola 5. UEFI BIOS. 19

Co je UEFI BIOS	19
Vyvolat nabídku BIOS	19
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	19
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	19
Nastavení systémového data a času	20
Změna spouštěcí sekvence.	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	21
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	21
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	21
Zapnutí nebo vypnutí upozorňování na vysokou teplotu ICE	22
Změna výkonového režimu funkce ICE	22
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	22
Aktualizace systému UEFI BIOS.	23
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	23
Vymazání paměti CMOS	24

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 25

Základní postup při řešení problémů s počítačem	25
Řešení problémů	25
Problémy se spuštěním	26
Problémy se zvukem	27
Problémy se sítí	28
Problémy týkající se výkonu	30
Problémy s úložnou jednotkou	31
Problémy s CD nebo DVD	31
Problémy s konektorem sériového portu	32
Problémy se zařízením USB	32
Problémy se softwarem	33
Diagnostika	33
Diagnostické nástroje Lenovo	33
Obnovení	33
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	33
Obnovte své soubory ze zálohy	33
Resetovat počítač	34
Použití pokročilé možnosti	34
Automatické obnovení systému Windows	34

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!