

Návod k obsluze

MCM 41

MCM 42

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro zpracovávání množství a v časech běžných pro domácnost, viz kapitola „Recepty/přísady/popis“.

Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržением pokynů týkajících se správného používání spotřebiče. Návod k použití popisuje různá provedení spotřebiče, viz také přehled modelů (obrázek **M**).

Rozdíly jsou označeny.

Návod k použití prosím pečlivě uschovejte. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, nepamenejte přiložit veškerou dokumentaci. Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím. Spotřebič je bezúdržbový.

Přehled

Sledujte, prosím, stránky s obrázky.

Základní spotřebič **obrázek A**

1 Otočný přepínač

A **MCM41...:**

0/off = stop

M = momentový stupeň s nejvyšším počtem otáček, otočný přepínač musíte během mixování držet.

Stupně 1 - 2, pracovní rychlost:


1 = nízký počet otáček - pomalu,

2 = vysoký počet otáček - rychle.


B **MCM42...:**

0/off = stop

M = momentový stupeň s nejvyšším počtem otáček, otočný přepínač musíte během mixování držet.

 = pracovní rychlost lze stupňovitě nastavit od nízkého počtu otáček až k vysokému počtu otáček

2 Indikátor provozu (pouze MCM42..)

Svítlí během provozu spotřebiče (otočný přepínač se nachází na **M** nebo ). Bliká, pokud došlo k chybné obsluze spotřebiče, vypnutí elektronické pojistky, popř. poruše spotřebiče, viz kapitola „Pomoc při poruchách“.

3 Pohon

4 Příhrádka na příslušenství (obr. **B**)

Pro otevření příhrádky stiskněte tlačítko na spodní straně spotřebiče a příhrádku vytáhněte.

Pokud chcete příhrádku zcela vyjmout, lehce ji nakloňte směrem nahoru a vytáhněte ji. Chcete-li příhrádku opět nasadit, lehce ji nakloňte směrem nahoru a zasuňte do spotřebiče až nadoraz.

Při práci se spotřebičem by příhrádka na příslušenství měla být zavřená.

5 Příhrádka na kabel

Mísa s příslušenstvím

6 Mísa

7 Víko

7a Pěchovadlo

7b Vložka do pěchovadla

8 Hnací hřídel

Nástroje

9 Nosič nástrojů

9a univerzální nůž

9b šlehací kotouč

9c hnětací hák

10 Nosič kotoučů

10a krájecí kotouč - hrubý (A)

10b krájecí kotouč - jemný (B)

10c strouhací kotouč - hrubý (C)

10d strouhací kotouč - jemný (D)

11 Kotouč na hranolky (E)

(u některých modelů)

12 Lis na citrusy

13 Odšťedivka na šťávu

(u některých modelů)

Mixér


14 Nádoba mixéru

15 Víko

15a nálevka

15b plnicí otvor

Bezpečnostní pokyny

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu pouze v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.

Spotřebič používejte pouze v případě, že přípojný kabel ani vlastní spotřebič nejsou poškozené.

Na zapnutý spotřebič vždy dohlížejte. Dbejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Osoby (také děti) se sníženým smyslovým vnímáním, sníženými duševními schopnostmi nebo s chybějícími zručnostmi smí používat spotřebič pouze tehdy, pokud na ně dozorá odpovědná osoba nebo pokud byly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku, stejně tak před čištěním a sestavováním spotřebiče, před opuštěním prostoru a při výskytu poruchy.

Přípojný kabel nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Opravy spotřebiče, jako např. výměnu poškozeného přípojného kabelu, smí provádět pouze náš zákaznický servis. Jen tak se můžete vyhnout hrozícímu nebezpečí. Při přerušení dodávky elektrického proudu zůstane spotřebič zapnutý a po obnovení dodávky se znovu rozběhne. Výměnu příslušenství a nástrojů provádějte pouze tehdy, když je spotřebič v klidovém stavu (otočný přepínač se nachází za **0/off**). Základní jednotku nikdy neponořujte do vody ani ji nedržte pod tekoucí vodou.

Obsluha

Před prvním uvedením do provozu spotřebič a příslušenství důkladně vyčistěte, viz „Čištění a péče“.

Příprava

- Postavte základní jednotku na hladkou, stabilní a čistou plochu.
- Z přihrádky vytáhněte přípojný kabel na požadovanou délku.
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Při práci se spotřebičem by přihrádka na příslušenství měla být zavřená.



Důležité pokyny

- Spotřebič zapínejte a vypínejte výhradně pomocí otočného přepínače. Nikdy nevypínejte spotřebič otáčením mísy nebo nástrojů.
- Spotřebič smíte zapnout teprve po řádném nasazení nástrojů, popř. příslušenství.

Mísa s příslušenstvím/nástroji



Nebezpečí poranění rotujícím nářadím!

Během provozu spotřebiče nikdy nesahejte do mísy. K přitlačování přísad vždy používejte pěchovaadlo (7a). Pohon dobíhá ještě krátkou dobu po vypnutí spotřebiče. Nástroje vyměňujte teprve tehdy, když je pohon v klidovém stavu.



Pozor!

Při práci v míse lze zapnout spotřebič pouze s nasazenou mísou a nasazeným a pevně utaženým víkem.

Univerzální nůž (9a)

Slouží k drčení, sekání, míchání a hnětení.



Nebezpečí poranění ostrými noži!

Univerzální nůž berte do ruky pouze za plastový okraj. Pokud univerzální nůž nepotřebujete, uložte ho do přihrádky na příslušenství.

Šlehací kotouč (9b)

Slouží ke šlehání smetany, sněhu a majonézy.

Hnětací hák (9c)

Slouží k hnětení těsta a přimíchání přísad, které nemají být rozsekány (např. rozinky, kousky čokolády).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!