

Návod k použití

MSM 6B...

Q4ACZM0607

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro komerční účely.

Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které jsou běžné pro domácnost.

Popis spotřebiče

Otevřete prosím stránku s obrázky.

1 Základní spotřebič

2 Zapínací tlačítko

Ponorný mixér je zapnutý, pokud je stisknuto zapínací tlačítko.

3 Mixovací noha

Nasaďte a zajistěte mixovací nohu.

 Pouze u některých modelů.

4 Univerzální drtič

(oddělený návod k použití)

Pokud není univerzální drtič obsažen v rozsahu dodávky, můžete si jej objednat prostřednictvím zákaznické služby (obj. číslo: 640698 nebo 640686).

Bezpečnostní pokyny

 **Nebezpečí poranění**
Nebezpečí úrazu elektr. proudem!

Spotřebič připojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Spotřebič používejte jen tehdy, když není poškozený kabel ani spotřebič.

Děti držte z dosahu spotřebiče. Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Osoby (též děti) nesmějí provozovat spotřebič bez dozoru zodpovědné osoby, pokud nejsou tělesně a duševně schopné, nebo nemají vědomosti a zkušenosti k správnému a bezpečnému ovládní spotřebiče. Zástrčku vytáhněte po každém použití, před čištěním, odchodem z místnosti, a v případě závady.

Síťový kabel netahejte přes ostré hrany nebo horké plochy.

Aby se zabránilo nebezpečí, smí výměnu poškozeného síťového kabelu a opravy spotřebiče provádět pouze výrobce nebo jeho servisní služba anebo kvalifikovaný personál.

Ponorný mixér nikdy neobsluhujte s mokřýma rukama, ani jej nepouštějte naprázdno.

Ponorný mixér provozujte pouze s originálním příslušenstvím. Dejte pozor během zpracovávání horkých tekutin.

Tekutiny mohou během zpracování vystříknout. Mixér nikdy neponožte do tekutiny nad spojovací místo mixovací nohy- základního spotřebiče.

 **Nebezpečí poranění ostrými noži/rotujícím pohonem**

Nikdy nesahejte na nůž mixovací nohy. Nůž mixovací nohy nikdy nečistěte holýma rukama.

Používejte kartáč.


Důležité!

Mixovací nohu nasazujte a odnímejte pouze tehdy, pokud je spotřebič v nečinném stavu.


Využití

K mixování majonéz, omáček, mixovaných nápojů, dětské výživy a ke krájení cibule, zmrzliny, vařeného ovoce a zeleniny.

K mixování polévek.

 Ponorný mixér není vhodný k přípravě bramborového pyré.

- Síťový kabel zcela odviňte.
- Mixovací nohu (3) nasaďte na základní spotřebič (1) a otočte v protisměru hodinových ručiček.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Do mixovací nádoby vložte potraviny.
- Ponorný mixér a nádobu pevně přidržte. Aby se zabránilo vystřikování mixovaných potravin, stiskněte zapínací tlačítko (2) až tehdy, když je mixovací noha ponořená v nádobě s potravinami.

 Ponorný mixér vypněte ještě předtím, než jej vyjměte z mixovací nádoby s potravinami.

Tip: K drcení ledu, 2-3 kostky ledu vložte do umělohmotné nádoby, ponorný mixér držte v nádobě, zapněte a následně zatlačte na kostky ledu.


Po použití/Čištění

Pozor!

Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nemýjte jej v myčce na nádobí.

Nepoužívejte parní čističe!

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Základní spotřebič utřete vlhkou utěrkou a poté jej vysušte.
- Mixovací nádobu můžete mýt v myčce na nádobí.
- Mixovací nohu umyjte v myčce na nádobí nebo ji vyčistěte pomocí kartáče.
- Mixovací nohu nechte vysušit ve svislé poloze (nožem směrem nahoru), tak aby mohla vytéct vniknutá voda.

 Během zpracovávání např. červeného zelí mohou na umělohmotných částech vznikat zabarvení, které lze jednoduše odstranit s pár kapkami jedlého oleje.

Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

O aktuálních způsobech likvidace se informujte u specializovaného prodejce nebo na obecních úřadech.

Záruční podmínky

Pro tento spotřebič platí záruční podmínky, které byly vydané našim zastoupením v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo přímo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Záruční podmínky pro Česko a adresy naleznete na posledních stranách tohoto návodu.

Kromě toho naleznete záruční podmínky také na internetu, na uvedené webové adrese. K uplatnění záručního servisu musíte předložit doklad o zakoupení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!