

**Návod k použití**

---

---

**MFQ 35..**

---

---

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

V tomto návodu k použití se popisují různé modely.

Pokud není některé příslušenství součástí dodávky, můžete si je v servisu dodatečně objednat.

Návod k použití si uschovejte.

Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

## Přehled

**Otevřete si zadní stránku s obrázky.**

## Základní spotřebič

### 1 Uvolňovací tlačítko

K uvolnění metel a háků

### 2 Pětistupňový vypínač + momentové zapnutí.

K zapnutí a vypnutí spotřebiče a k nastavení pracovní rychlosti

0/Off = vypnuto

1 = nejnižší otáčky

5 = nejvyšší otáčky

M = momentové zapnutí (nejvyšší otáčky). Posuňte vypínač doleva a držte v této poloze.

### 3 Otvory k nasazení metel a háků

### 4 Zadní otvor s uzávěrem k nasazení dalšího příslušenství, např. mixovacího nástavce

### 5 Odjišťovací tlačítka

k vyjímání příslušenství ze zadního otvoru. Stiskněte obě tlačítka zároveň.

### 6 Náčiní

**a** šlehací metly

**b** hnětačí háky

 *u některých modelů*

**c** mixovací nástavec

**d** mixovací nádoba

**e** univerzální sekací nůž

(samostatný návod k použití)

V případě, že univerzální sekací nůž nebo mixovací nástavec nejsou součástí dodávky spotřebiče, můžete si toto příslušenství objednat v servisu.

## Bezpečnostní pokyny

### **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!**

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívod nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.

Po každém použití vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a stejně tak před čištěním a sestavováním, před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu. Síťový přívodní kabel nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch.

Opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze náš servis.

Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama a nenechávejte ho běžet naprázdno.

Používejte spotřebič jen s originálními náhradními díly.

Nasazujte náčiní (např. metly nebo háky) jen jednoho typu.

V žádném případě nepoužívejte najednou metly nebo háky a příslušenství nasazené v zadním otvoru spotřebiče.

Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutých surovin. Horké tekutiny se mohou při zpracování rozstříkat kolem.

Neponořujte spotřebič do tekutých surovin.

Při výpadku proudu zůstane spotřebič zapnutý.

### **⚠ Nebezpečí poranění!**

*Metly, háky a mixovací nástavec vyměňujte jen v případě, že je spotřebič v klidu - po vypnutí spotřebič ještě krátkou dobu dobíhá.*

*V žádném případě nesahejte na nůž mixovacího nástavce.*

*Nesahejte na rotující metly nebo háky.*

*V žádném případě nečistěte mixovací nástavec jen rukama. K čištění použijte kartáč.*

## **Ovládání**

### **Základní spotřebič s náčiním**

Před prvním použitím spotřebič a náčiní umyjte.

**Šlehací metly** jsou zvláště vhodné při následujícím použití:

... na přípravu omáček, sněhu z bílků, bramborové kaše, krémů, majonézy, šlehačky a lehkého těsta, jako je například třeňé těsto.

Šlehací metly nejsou vhodné ke zpracování těžkého těsta.

**Hnětací háky** jsou zvláště vhodné při následujícím použití:

... na přípravu tuhých hmot jako křehkého, kynutého a bramborového těsta a také na míchání těžkého těsta se sekaným masem, paštik nebo chlebového těsta.

**Maximální množství zpracovávaného těsta je 500 g mouky a přísady.**

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.
- Nasadte na základní spotřebič podle potřeby metly nebo háky a přitlačte je tak, aby zaklaply.  
**Všimněte si tvaru plastových částí náčiní, abyste je nezaměnili (viz obrázek 3)!**
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Do vhodné nádoby dejte potřebné suroviny.
- Náčiní zasuňte do nádoby a zapněte spotřebič na požadovaný stupeň.  
Stupeň 1,2:  
určen ke zpracování a míchání surovin.  
Stupeň 3, 4, 5:  
určen ke hnětení a šlehání.
- Po práci přesuňte vypínač do polohy **0/Off**, uvolňovacím tlačítkem uvolněte metly nebo háky a vyjměte je.

### **Pozor:**

*Pokud vypínač není v poloze **0/Off**, nelze uvolňovací tlačítko stisknout.*

### **Poznámka:**

*Než vyjměte náčiní z připravovaného těsta, základní spotřebič vypněte.*

 *u některých modelů*

### **Mixovací nástavec**

Používá se k mixování majonéz, omáček, polévek, míchaných nápojů, dětské výživy a k rozdrcení ledu, rozsekání vařeného ovoce a zeleniny.



### **Důležitá poznámka**



Když je otevřený zadní otvor, lze spotřebič používat jen při momentovém zapnutí. Zapínání stupňů 1-5 nefunguje. Uzávěr zadního otvoru se otevírá a zavírá jen v případě, že vypínač je v poloze **0/Off**.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!