

**Návod k použití**

---

---

**MFQ 40..**

---

---

## **Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely.**

Spotřebič používejte pouze ke zpracování takového množství a po takovou dobu, které jsou obvyklé v domácnosti.

Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se správného používání spotřebiče.

Návod k použití popisuje různé modely spotřebiče.

Na stránkách s obrázky se nachází přehled různých modelů (**obrázek D**).

Pokud Vám nějaké příslušenství nebylo dodáno spolu se spotřebičem, můžete si ho dokoupit u zákaznického servisu.

Návod k použití prosím pečlivě uschovejte.

Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, nezapomeňte přiložit veškerou dokumentaci.

## **Na první pohled**

**Rozložte si prosím stránky s obrázky.**

**Obrázek A**

### **1 Základní jednotka**

### **2 Síťový kabel**

### **3 Pětistupňový přepínač + momentový stupeň**

K zapnutí a vypnutí spotřebiče a přizpůsobení pracovní rychlosti.

0/Off = vypnuto

1= minimální počet otáček

5 = maximální počet otáček

M = zatlačte momentový stupeň (maximální počet otáček) doleva a pevně držte

### **4 Uvolňovací tlačítko**

K vyjmutí náradí.

### **5 Kabelová svorka**

### **6 Otvory pro nasazení metel a háků**

### **7 Odjišťovací tlačítka**

K vyjmutí příslušenství ze zadního otvoru s uzávěrem. Současně stiskněte obě tlačítka.

### **8 Zadní otvor s uzávěrem**

K nasazení dalšího příslušenství, např. mixovacího nástavce.

### **Náradí**

### **9 Šlehací metly**

### **10 Hnětací háky**

**!** u některých modelů

### **11 Mixovací nádoba**

### **12 Mixovací nástavec**

### **13 Univerzální sekací nůž**

Pokud Vám nějaké příslušenství nebylo dodáno spolu se spotřebičem, můžete si ho dokoupit u zákaznického servisu.

**i** Dodržujte prosím pokyny uvedené ve zvláštním návodu k použití pro toto příslušenství.

## **Bezpečnostní pokyny**



### **Nebezpečí poranění**

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu pouze v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.

Spotřebič používejte pouze v případě, že přípojny kabel ani vlastní spotřebič nejsou poškozené.

Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Osoby (také děti) se sníženým

smyslovým vnímáním, sníženými duševními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi

smí používat spotřebič pouze tehdy, pokud na ně dozorá odpovědná osoba nebo pokud byly

poučeny ohledně používání spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.

Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku, stejně tak před čištěním a sestavováním

spotřebiče, před opuštěním místnosti a při výskytu poruchy.

Při výpadku elektrického proudu zůstane spotřebič zapnutý. Síťový kabel nesmí ležet

v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Poškozený síťový kabel smí z

bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně

kvalifikovaná osoba. Opravy spotřebiče smí provádět pouze náš zákaznický servis. Pokud

máte vlhké ruce, nedotýkejte se spotřebiče, ani ho neuvádějte do provozu. Používejte pouze

originální příslušenství. Nasazujte pouze náradí jednoho typu (např. hnětací háky).

Nikdy nepoužívejte náradí a příslušenství nasazené do zadního otvoru s uzávěrem

současně.

Pozor při zpracování horkých tekutin. Tekutiny mohou při zpracování vystříknout.

Spotřebič neponořujte do tekutiny.



### **Nebezpečí poranění!**

Náradí vyměňujte pouze v klidovém stavu spotřebiče – po vypnutí spotřebiče ještě několik

sekund dobíhá. Nikdy nesahejte do rotujícího náradí.

## Obsluha

Před prvním použitím vyčistěte spotřebič i nářadí. Při výběru vhodného nářadí se řiďte následujícím přehledem, tak dosáhnete nejlepšího výsledku:

### Šlehací metly pro ...

... omáčky, bílkový sníh, bramborovou kaši, krémy, majonézy, šlehačku a lehká, nadýchaná těsta, např. třené.

Šlehací metly se nehodí ke zpracování hutných těst.

### Hnětací háky pro ...

... pevné hmoty jako např. křehké, kynuté a bramborové těsto, k míchání hutných těst z mletého masa, past nebo chlebového těsta.

### Maximální zpracovatelné množství obnáší 500 g mouky a přísady.



#### Důležitý pokyn

Při otevřeném zadním otvoru spotřebič pracuje pouze na momentový stupeň. Stupně 1 – 5 nejsou funkční. Uzávěr zadního otvoru otevřete a zavřete pouze v poloze 0/Off.

### Obrázek B

- Zcela odviňte síťový kabel.
- Na základní jednotku nasadte požadované nářadí a zatlačte ho tak, aby zacvaklo.

#### Dbejte na tvar umělohmotných částí na jednotlivém nářadí, abyste se vyvarovali jeho záměně (viz obrázek B-1)!

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Do vhodné nádoby vložte potraviny.
- Ponořte nářadí do nádoby a přepněte spotřebič na požadovaný stupeň.  
Stupeň 1, 2:  
ke zpracování a zamíchání.  
Stupeň 3, 4, 5:  
ke hnětení a šlehání.
- Po práci nastavte přepínač na 0/Off, uvolňovacím tlačítkem uvolněte nářadí a vyjměte ho.

#### Pozor:

*Uvolňovací tlačítko nelze stisknout, pokud se přepínač nenachází na 0/Off.*

#### Pokyn:

*Před vyjmutím rozmixovaných potravin vždy nejprve vypněte základní jednotku.*

## Po práci / Čištění



### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

*Základní jednotku nikdy neponořujte do vody, ani ji nemyjte v myčce nádobí.*

*Nepoužívejte parní čistič!*

#### Pozor!

*Povrch spotřebiče se může poškodit.*

*Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.*

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Otřete základní jednotku vlhkým hadříkem, a poté ji osušte.
- Nářadí můžete umýt v myčce nádobí nebo pod tekoucí vodou pomocí kartáčku.

**Pokyn:** Při zpracování např. červeného zelí dochází ke vzniku zabarvení na umělohmotných dílech. Toto zabarvení lze odstranit několika kapkami jedlého oleje.

#### Obrázek C

- Před uschováním spotřebiče můžete opět navinout kabel.
- Síťovou zástrčku upevněte pomocí kabelové svorky.

## Poruchy

Přepínač nelze nastavit na stupeň 1 až 5.

#### Pokyny k opravě:

Při otevřeném zadním otvoru není přepínač 1 až 5 funkční. Zadní otvor musí být zcela zavřený.

## Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG týkající se elektrických a elektronických starých spotřebičů (waste electrical and electronic equipment – WEEE) Tato směrnice upravuje zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v rámci EU.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho specializovaného prodejce nebo u Vaší obecní či městské správy.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!