



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Návod k obsluze
pro

pečicí a grilovací přístroj

BG 1600

vyrábí
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf Schmidt Strasse 18
Dinkelsbühl, Německo

Těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj a děkujeme za důvěru. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dbejte uvedených pokynů. Návod uschovejte pro případného dalšího uživatele.

Pro Vaši bezpečnost

- překontrolujte údaje na štítku přístroje zda souhlasí s hodnotami ve Vašem el. rozvodu,
- přístroj může být provozován pouze na stabilní, tepelně odolné pracovní ploše. Pro ochranu před zvýšenou teplotou, musí být prostor okolo stěn přístroje volný, minimálně 10 cm. Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru,
- POZOR – skleněná dvířka a stěny přístroje jsou při provozu horké, vzniká nebezpečí popálení nebo tepelného poškození či vzplanutí předmětů položených na přístroj. Na horký přístroj nikdy nestříkejte vodu hrozí nebezpečí opaření a trvalého poškození přístroje,
- děti nepoznají nebezpečí. Nikdy je nenechávejte bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů a zamezte jejich manipulaci s přístrojem,
- přívodní kabel od přístroje stejně tak i od jiných elektrických spotřebičů se při provozu nesmí dotýkat stěn přístroje – hrozí nebezpečí jejich poškození teplem. Distanční držák na zadní části přístroje nepoužívejte nikdy jako zásobník na kabel,
- používejte přístroj pouze k účelům, ke kterým byl konstruován, Nepoužívejte jej nikdy jako topidlo. Použití v rozporu k návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky,

Tento přístroj odpovídá svojí konstrukcí platným bezpečnostním předpisům. V případě závady nebo poškození přístroje nebo přívodního kabelu s přístrojem dále nepracujte a předejte do autorizované opravy nebo zašlete k opravě dovozci s popisem závady. Neodborné opravy mohou vést k úrazu nebo k požáru.

První uvedení do provozu

- po vybalení omyjte všechny díly příslušenství v horké vodě s přísadou mycího prostředku. Plech na drobky (uložený mezi spodním topným tělesem a dnem přístroje) vyjměte,
- při prvním použití přístroje se musí ochranná vrstva na topných tělesech vypálit. Proto otevřete dvířka a zapněte přístroj na cca 15 až 20 minut při nastavení na 200°C obou dvou topení (horní i dolní) stejně tak i grilu. Nerušte se prosím případně vznikajícím zakouřením a případným zápachem,
- po ochlazení vyčistěte vnitřní prostor utěrkou. Dbejte prosím, aby přístroj byl před zapnutím vždy suchý,

Obsluha přístroje BG 1600

1. Volba druhu provozu

Spodním otočným přepínačem volte mezi horním nebo dolním topením nebo grilováním.

2. Volba teploty

Středním otočným přepínačem se nastavuje teplota pro pečení nebo grilování.

3. Zapnutí přístroje

Pro zapnutí přístroje slouží horní otočný volič. Otočte jej úplně vpravo až na doraz a potom zpět na požadovanou dobu pečení nebo na značku „M“ – trvalý provoz. Po uplynutí nastavené doby provozu se přístroj automaticky vypne a zazní krátký zvukový tón. Nastavenou dobu provozu/pečení je možno upravovat podle potřeby během provozu otáčením voliče vpravo nebo vlevo již jednou nastavenou dobu provozu prodlužovat nebo zkracovat. Při nastavení na trvalý provoz „M“ se přístroj automaticky nevypne, vypnutí nastane až otočením voliče zpět na „O“.

Když kontrolka ve spodní části ovládacího panelu zhasne, je v pečicím prostoru dosaženo nastavené teploty. Střídavé rozsvěcování a zhasínání kontrolky během provozu signalizuje regulaci teploty. Vnitřní osvětlení je ovládáno horním ovládačem a slouží zároveň jako kontrolka provozu přístroje.

Pro grilování naplňte pečicí plech přibližně do poloviny vodou a zasuňte do pečicího prostoru do horní polohy. Odkapávající tuk je zachycován do vody, přístroj zůstává čistý a vystupující pára přispívá k tomu, že grilovaná potravina je zvláště měkká. Dvířka přístroje můžete při grilování ponechat otevřená nebo je uzavřete na doraz.

POZOR: Nedotýkejte se při grilování grilovanou potravinou topných elementů – nebezpečí vzplanutí.

Po skončení pečení, pokud nebudete přístroj již dále používat, vytáhněte zástrčku vždy ze zásuvky.

Čištění a údržba

- před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte přístroj úplně vychladnout,
- díly příslušenství můžete omýt v horké vodě s přísadou mycího prostředku. Pouzdro přístroje, vnitřní prostor pečicí trouby a skleněná dvířka otřete vlhkou utěrkou a utřete do sucha,
- nikdy přístroj, ani odpojený od sítě, neponořujte přístroj do vody!
- při čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky,

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!