

Steba®

GERMANY

IK 100 / IK 200

Indukční varná deska
Indukčný varný panel
Płyta indukcyjna
Indukciós főzőlap
Indukcijska kuhalna plošča



CZ

SK

PL

H

SI

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo

Bezpečnostní informace

- Nepřipojujte spotřebič mokrými rukama.
- Nepřipojujte spotřebič k síťové zásuvce, ke které je připojených několik dalších spotřebičů.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo pokud zástrčka nepasuje do síťové zásuvky.
- Neupravujte díly ani spotřebič sami neopravujte.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti ohně ani na mokrých místech.
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Nestavte spotřebič na nestabilní plochy.
- Nepřenášejte spotřebič, pokud je na něm nádoba.
- Neohřívejte prázdné nádobí.
- Na plotnu nedávejte kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžičky, pokličky a hliníkové fólie.
- Používejte spotřebič na místě s dostatečně volným prostorem kolem něj.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na koberci nebo obrusu ani jiném hořlavém povrchu.
- Nedávejte papír mezi nádobí a plotnu. Papír se může spálit.
- Pokud je plotna prasklá, spotřebič vypněte a kontaktujte servisní středisko.
- Neblokujte větrací otvory.
- Nedotýkejte se varné desky po sejmutí nádobí, neboť plotna je horká.
- Do blízkosti spotřebič nedávejte přístroje, které se mohou poškodit magnetem, jako jsou: rádio, televize, bankomatové karty a kazetové pásky.
- Přívodní kabel smí měnit pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Spotřebič není vhodný pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.



Pozor! Kryt a skleněný panel může být horký. Riziko popálení!
Nedávejte spotřebič na jemné povrchy (např. lakovaný nábytek) a nechte vzdálenost nejméně 70 cm od hořlavých materiálů (např. záclon).

Použití



Pokud je spotřebič zabudovaný v pracovní desce, dbejte na to, aby nebyl ventilátor blokován a spotřebič měl dostatečný prostor pro větrání.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko „Stufe“, rozsvítí se kontrolka.

Výkon je zobrazený ve Wattech.

Tlačítka „+/-“ lze nastavit výkon v 10 krocích.

Levá plotna 400-1800 Wattů

Pravá plotna 400-1300 Wattů

Funkce Power je vhodná pro vaření vody, polévek, apod.

Pokud opékáte maso nebo zeleninu, použijte funkci teploty, abyste zabránili přehřátí.

Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud je nádobí horké, spotřebič se vypne, zazní akustický signál a zobrazí se „E2“. V takovém případě stiskněte tlačítko „On/Off“ a nechte spotřebič vychladit. Poté bude spotřebič opět fungovat normálně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!